Variateur de Vitesse

CFW-10

Manuel d'utilisation





GUIDE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE

Série: CFW-10

Logiciel: Version 2.0X et 2.2X

Langue: Français

Document: 10002451664/00

10/2013

ATTENTION!

Il est très important de vérifier que la version du logiciel est identique à celle indiquée plus haut. Le tableau ci-dessous décrit toutes les révisions apportées à ce guide.

Révision	Description	Section
1	Première Edition	-

Reference Rapide des Parametres, Messages D'anomalie et de Statut

I Paramètres II Messages d'anomalie	
III Autres Messages	12
CHAPIT	
Avertissements de Sec	urite
1.1 Avertissements de Securite Dans le Guide	13
1.2 Avertissements de Securite Sur le Produit	
1.3 Recommandations Preliminaires	14
CHAPIT	RE 2
Informations Gene	
2.1 A propos de ce Manuel	10
2.2 Version du Logiciel	
2.3 A propos du CFW-10	17
2.4 Identification du CFW-10	
2.5 Reception et Stockage	23
CHAPIT	RF 3
Installation et Conne	
O. A. In stallation M. Comingo	0.4
3.1 Installation Mécanique	
3.1.2 Dimensions du CFW-10	
3.1.3 Considérations de Fixation	
3.1.3.1 Fixation du Coffret	28
3.1.3.2 Surface de Fixation	28
3.2 Installation Electrique	
3.2.1 Bornes d'alimentation et de Mise à la Terre	29
3.2.2 Emplacement des Connexions d'alimentation, de	
Mise à la Terre et de Contrôle	30
3.2.3 Câblage et Fusibles pour l'alimentation et la Mise à la Terre	20
3.2.4 Connexions.	
3.2.4.1 Connexion CA d'entrée	
3.2.4.2 Connexion de Sortie	
3.2.4.3 Raccordements à la Terre	34
3.2.5 Connexions de Signal et de Contrôle	36
3.2.6 Connexions des Bornes Usuelles	38
3.3 Directive Européenne EMC - Exigences pour Mettre les	
Installations en Conformité	
3.3.1 Installation	
3.3.2 Spécification des Niveaux d'émission et d'immunité	
3.3.3 Variateur et Filtres	
5.5.7 Caracteristiques des l'illes Livio	40

CHAPIT	
Fonctionnement du Clavier (НМІ
4.1 Description du Clavier (HMI)	49
4.2 Utilisation du Clavier (HMI)	50
4.2.1 Fonctionnement du Clavier (HMI)	50
4.2.2 Affichage du HMI - Statut du Variateur	51
4.2.3 Variables en Lecture Seule	
4.2.4 Visualisation et Programmation des Paramètres	52
CHAPIT	RE 5
Demar	rage
5.1 Verifications Avant Branchement	54
5.2 Allumage Initial	
5.3 Demarrage	
5.3.1 Fonctionnement du Démarrage à l'aide du Clavier (HMI)	
5.3.2 Fonctionnement du Démarrage au Moyen des Bornes	
CHAPIT	RF 6
Description Detaillee des Parame	etres
6.1 Symboles	57
6.2 Introduction.	
6.2.1 Contrôle V/f (Scalaire)	
6.2.2 Sources de Référence de Fréquence	
6.2.3 Commandes	
6.2.4 Modes de Fonctionnement Local/à Distance	
6.3 Liste des Parametres	
6.3.1 Paramètres d'accès et en Lecture Seule - P000 à P099	
6.3.2 Paramètres de Régulation - P100 à P199	
6.3.3 Paramètres de Configuration - P200 à P398	
6.3.4 Paramètres de Fonctions Spéciales - P500 à P599	
6.3.4.1 Introduction	
6.3.4.2 Description	
6.3.4.3 Guide du Démarrage	
·	
CHAPIT Diagnostics et Resolution des Proble	
· ·	
7.1 Anomalies et Causes Possibles	
7.2 Resolution des Problemes	
7.3 Contacter WEG	
7.4 Maintenance Preventive	
7.4.1 Instructions de Nettovage	107

Table des Matieres

	CHAPITRE 8
C	Options et Accessoires
8.1 Filtre RFI	108
8.2 Bobine de Reactance	109
8.2.1 Critères d'application	109
8.3 Reactance de Charge	
8.4 Freinage Rheostatique	
8.4.1 Dimensionnement	
8.4.2 Installation	114
	CHAPITRE 9
Spe	cifications Techniques
9.1 Caracteristiques de L'alimentation	115
9.1.1 Alimentation Électrique: 200/240 V	/ - Monophasée 115
9.1.2 Alimentation Électrique: 200/240 V	/ - Triphasée 115
9.1.3 Alimentation Électrique: 110/127 V	' - Monophasée 116
9.2 Caracteristiques Electroniques/Genera	ales 117

REFERENCE RAPIDE DES PARAMETRES, MESSAGES D'ANOMALIE ET DE STATUT

Logiciel: V2.0X et 2.2X

Application: Modèle:

Numéro de série: Responsable:

Date: / /

I. Paramètres

Paramètre	Fonction	Plage ajustable	Réglage usine	Unité	Réglage utilisateur	Page	
P000	Paramètre d'accès	0 à 4, 6 à 999 = Lecture 5 = Modification	0			63	
	PARAMETRES EN LECTURE S	EULE - P002 à P099					
P002	Valeur proportionnelle de la fréquence (P208 x P005)	0,0 à 999				63	
P003	Intensité moteur (en sortie)	0 à 1,5 x I _{nom}		Α		63	
P004	Tension DC Link	0 à 524		V		63	
P005	Fréquence du moteur (en sortie)	0,0 à 99,9, 100 à 300		Hz		63	
P007	Tension du moteur (en sortie)	0 à 240		V		63	
P008	Température du dissipateur thermique	25 à 110		°C		63	
P014	Dernière anomalie	00 à 41				63	
P015	Deuxième anomalie	00 à 41				64	
P016	Troisième anomalie	00 à 41				64	
P023	Version du logiciel	x.yz				64	
P040	Variable Procédé PID	0,0 à 999				64	
	PARAMETRES DE REGULATION Rampes						
P100	Durée d'accélération	0,1 à 999	5,0	S		646	
P101	Durée de décélération	0,1 à 999	10,0	s		64	
P102	Durée d'accélération rampe 2	0,1 à 999	5,0	S		64	
P103	Durée de décélération rampe 2	0,1 à 999	10,0	S		64	
P104	Rampe S	0 = Inactive 1 = 50 2 = 100	0	%		65	
	Référence de fréquence						
P120	Sauvegarde de référence numérique	0 = Inactive 1 = Active 2 = Sauvegarde par P121 3 = Active après la rampe	1			65	
P121	Référence de fréquence du clavier	P133 à P134	3,0	Hz		66	
P122	Référence de vitesse JOG	P133 à P134	5,0	Hz		66	
P124	Référence multi-vitesses 1	P133 à P134	3,0	Hz		67	
P125	Référence multi-vitesses 2	P133 à P134	10,0	Hz		67	
P126	Référence multi-vitesses 3	P133 à P134	20,0	Hz		67	
P127	Référence multi-vitesses 4	P133 à P134	30,0	Hz		67	
P128	Référence multi-vitesses 5	P133 à P134	40,0	Hz		67	
P129	Référence multi-vitesses 6	P133 à P134	50,0	Hz		67	
P130	Référence multi-vitesses 7	P133 à P134	60,0	Hz		67	
P131	Référence multi-vitesses 8	P133 à P134	66,0	Hz		67	
	Limites de fréquence						
P133	Fréquence minimum (F _{min})	0.00 à P134	3,0	Hz		67	

Paramètre	Fonction	Plage ajustable	Réglage usine	Unité	Réglage utilisateur	Page
P134	Fréquence maximum (F _{max})	P133 à 300	66,0	Hz		68
	Contrôle V/F					
P136	Supplément de couple manuel (Compensation I x R)	0,0 à 100	20,0 (3)	%		69
P137	Supplément de couple automatique (Compensation I x R automatique)	0,0 à 100	0,0	%		70
P138	Compensation de glissement	0,0 à 10,0	0.0	%		71
P142(1)(2)	Tension de sortie maximum	0,0 à 100	100	%		72
P145 ⁽¹⁾⁽²⁾	champ (F _{nom})		60.0	Hz		72
	Régulation de la tension DC L	ink				
P151	Niveau de déclenchement de la régulation au DC Link (Circuit intermédiaire)	Modèle de tension 100: 360 à 460 Modèle 200: 325 à 410	430 380	V		73
	Intensité de surcharge				inte utilisateur idea idea	
P156 ⁽²⁾	Intensité de surcharge du moteur Limitation d'intensité	0,3 x I _{nom} to 1,3 x I _{nom}	1,2 x P295	A		74
P169 ⁽²⁾	Intensité de sortie maximum	0,2 x I _{nom} to 2,0 x I _{nom}	1,5 x P295	Α		74
	PARAMETRES DE CONFIGUR Paramètres génériques	ATION - P200 à P398				
P202 ⁽¹⁾	Mode contrôle	0 = Contrôle linéaire V/F 1 = Contrôle quadratique V/F	0			75
P203	Sélection des fonctions spéciales	0 = Aucune 1 = Régulateur PID	0			77
P204 ⁽¹⁾	Chargement des paramètres avec les réglages usine	0 à 4 = non utilisé 5 = Chargement d'anomalie usine 6 à 999 = non utilisé	0			77
P206	Horloge avec auto réinitialisation	0 à 255	0	S		77
P208	Facteur scalaire de référence	0,0 à 100	1			78
P219 ⁽¹⁾	Point de démarrage de la réduction de la fréquence de découpage	0,0 à 15,0	15	Hz		78
	Définition de local/à distance					
P221 ⁽¹⁾	Sélection de la référence de vitesse – Mode local	0 = touches du HMI / 1 = Al1 2 = EP 3 = Potentiomètre du HMI 4 à 5 = réservé 6 = Multivitesses 7 = Entrée de la fréquence	0 = Pour les versions de variateurs standard et Clean (propres) 3 = Pour les versions Plus de variateurs			78
P222 ⁽¹⁾	Sélection de la référence de vitesse - Mode à distance	1 = AI1 2 = EP 3 = Potentiomètre du HMI 4 à 5 = réservé 6 = Multivitesses 7 = Entrée de la fréquence	1			78
P229 ⁽¹⁾	Sélection de la commande - mode local	0 = Clavier HMI 1 = Bornes	0			79

			Dáglaga		Páglaga	
Paramètre	Fonction	Plage ajustable	Réglage usine	Unité	Réglage utilisateur	Page
P230 ⁽¹⁾	Sélection de la commande - mode à distance	0 = Clavier HMI 1 = Bornes	1			79
P231 ⁽¹⁾	Sélection Avant/arrière	0 = Avant 1 = Arrière 2 = Commandes	2			79
	Entrée(s) analogique(s)				•	
P234	Gain de l'entrée analogique Al1	0,0 à 999	100	%		80
P235 ⁽¹⁾	Signal de l'entrée analogique Al1	0 = (0 à 10) V/ (0 à 20) mA 0 1 = (4 à 20) mA	0			83
P236	Offset de l'entrée analogique Al1	-120 à + 120	0	%		83
P238	Gain d'entrée (Potentiomètre du HMI)	0,0 à 999	100	%		83
P240	Offset d'entrée (Potentiomètre du HMI)	- 120 à + 120	0	%		83
P248	Constante de durée du filtre de l'entrée analogique (AI1)	0 à 200	200	Ms		83
	Entrées numériques					
P263 ⁽¹⁾	Fonction entrée numérique DI1	0 = Pas de fonction	1			84
P264 ⁽¹⁾	Fonction entrée numérique DI2	1 = Pas de fonction ou	5			84
P265 ⁽¹⁾	Fonction entrée numérique DI3 Fonction entrée numérique DI4	activation générale 2 = Activation générale:	6			84
		3 = JOG 4 = Démarrage/Arrêt 5 = Avant/arrière 6 = Local/A distance 7 = Multivitesses 8 = Utilisation en multivitesses Rampe 2 9 = Avant 10 = Arrière 11 = Avant avec Rampe 2 12 = Arrière avec Rampe 2 13 = On (en marche) 14 = Off (éteint): 15 = Active la rampe 2 16 = Accélère EP 17 = Décélère EP 18 = Accélère EP avec Rampe 2 19 = Décélère EP avec Rampe 2 20 = Sans anomalie externe 21 = Réinitialisation de 1'erreur 22 = Démarre/Accélère EP 23 = Décélère EP/Arrête 24 = Arrêt 25 = Commutateur de sécurité 26 = Entrée de la fréquence 27 = Manuel/Automatique (PID)				
P271	Gain de fréquence d'entrée	0,0 à 999	200	%		89

Paramètre	Fonction	Plage ajustable	Réglage usine	Unité	Réglage utilisateur	Page
	Sorties numériques					
P277 ⁽¹⁾	Fonction de sortie relais RL1	0 = Fs > Fx 1 = Fe > Fx 2 = Fs = Fe 3 = Is > Ix 4 et 6 = Non utilisée 5 = Run (En marche) 7 = Pas d'anomalie	7			89
	Fx et lx		1			
P288	Fréquence Fx	0,00 à P134	3,0	Hz		91
P290	Intensité Ix	0,0 à 1,5 x I _{nom}	P295	Α		91
	Caractéristiques du variateur					
P295	Intensité nominale du variateur (I _{nom})	1,6 2,6 4,0 7,3 10,0 15,2		91		
P297 ⁽¹⁾	Fréquence de découpage	2,5 à 15,0	5,0 (4)	kHz		91
	Freinage CC		-,- (-)			
P300	Durée du freinage CC	0,0 à 15,0	0,0	S		92
P301	Fréquence de démarrage du freinage CC	0,0 à 15,0	1,0	Hz		92
P302	Couple de freinage	0,0 à 100	50,0	%		92
	FONCTION SPECIALE - P500 à Régulateur PID	P599				
P520	Gain proportionnel PID	0,0 à 999	100	%		101
P521	Gain intégral PID	0,0 à 999	100	%		101
P522	Gain différentiel PID	0,0 à 999	0	%		101
P525	Point de réglage du régulateur PID par le clavier	0,0 à 100	0	%		101
P526	Filtre du variable procédé	0,0 à 10,0	0,1	s		101
P527	Type d'action régulateur PID	0 = Direct 1 = Arrière	0			101
P528	Var. Proc. Facteur scalaire	0 à 999	100			102
P536	Réglage automatique de P525	0 = Actif 1 = Inactif	0			102

⁽¹⁾ Ce paramètre ne peut être changé que lorsque le variateur est désactivé (moteur arrêté).

⁽²⁾ Ce paramètre ne peut pas être changé quand la fonction "chargement de l'anomalie usine" est exécutée (P204 = 5).

^{(3) 6 %} pour le modèle 15,2 A.

^{(4) 2,5} kHz pour le modèle 15,2 A.

II. Messages d'anomalie

Affichage	Affichage Description								
E00	Surintensité de sortie/court-circuit	103							
E01	Surtension du DC Link	103							
E02	Sous-tension du DC Link	103							
E04	Température excessive du variateur								
E05	Surcharge de sortie (fonction I x t)	104							
E06	Anomalie externe								
E08	Erreur du CPU (circuit de surveillance)	104							
E09	Erreur de la mémoire du programme (checksum - somme de contrôle)	104							
E24	Erreur de programmation	104							
E31	Erreur de communication du clavier (HMI)	104							
E41	Erreur d'auto-diagnostic	104							

III. Autres Messages

I	Affichage	Description							
	Rdy	dy Le variateur est prêt à être activé							
	Sub	La tension de l'alimentation électrique est trop basse pour faire fonctionner le variateur (sous-tension)							
	dcb	Variateur en mode de freinage CC							
	EPP Le variateur charge les réglages usine								

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Ce guide contient les informations nécessaires pour utiliser correctement le système d'entraînement de fréquence variable du CFW-10.

Ce guide s'adresse à un personnel qualifié, possédant une formation adéquate et les qualifications techniques pour faire fonctionner ce type d'équipement.

Les avertissements de sécurité suivants sont utilisés dans ce guide:

1.1 AVERTISSEMENTS DE SECURITE DANS LE GUIDE



DANGER!

Si les avertissements de sécurité ne sont pas suivis à la lettre, ils peuvent entraîner des blessures sérieuses ou fatales pour le personnel et/ou endommager le matériel.



ATTENTION!

Le non-respect des procédures de sécurité recommandées peut endommager le matériel.



NOTE!

Le contenu de ce guide fournit des informations importantes pour la bonne compréhension et le bon fonctionnement de cet équipement.

1.2 AVERTISSEMENTS DE SECURITE SUR LE PRODUIT

Les symboles suivants sont fixés sur le produit et sont utilisés comme avis de sécurité:



Hautes tensions



Composants sensibles aux décharges électrostatiques. Ne les touchez pas sans utiliser les procédures de mises à la terre correspondantes.



Raccordement obligatoire à la protection de mise à la terre (PE)



Raccordement du blindage à la terre

1.3 RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES



DANGER!

Seul un personnel qualifié pourra préparer ou exécuter l'installation, le démarrage, le fonctionnement et la maintenance de cet équipement. Le personnel devra consulter l'intégralité du guide avant de commencer à installer, faire fonctionner ou résoudre les problèmes du CFW-10.

Le personnel devra suivre toutes les instructions de sécurité mentionnées dans ce guide et/ou définies par les réglementations locales.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures pour le personnel et/ou endommager l'équipement.



NOTE!

Dans ce guide, "personnel qualifié" signifie des personnes ayant été formées à:

- Installer, relier à la terre, allumer et faire fonctionner le CFW-10 conformément à ce guide et aux procédures de sécurité locales requises;
- Utiliser des équipements de sécurité conformément aux réglementations locales;
- 3. Administrer les premiers soins.



DANGER!

Le circuit de contrôle du variateur (CCP10, DSP) et le HMI-CFW-10 ne sont pas reliés à la terre. Ce sont des circuits à haute tension.



DANGER!

Eteignez toujours l'alimentation principale avant de toucher un composant électrique dans le variateur.

De nombreux composants sont chargés en haute tension, même après avoir débranché ou éteint l'alimentation électrique CA. Attendez au moins 10 minutes pour que les condensateurs soient complètement déchargés.



Raccordez toujours le châssis de l'équipement à la terre (PE) au point de raccordement approprié.

Le système d'entraînement du CFW-10 doit être correctement relié à la terre (PE) à des fins sécuritaires.



ATTENTION!

Toutes les cartes électroniques ont des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Ne touchez jamais aucun des composants électriques ou connecteurs sans suivre les procédures de mises à la terre qui conviennent. Si nécessaire, touchez le châssis métallique dûment raccordé à la terre ou utilisez un bracelet de mise à la terre adéquat.

Ne faites pas de test de haute tension (potentiomètre élevé) sur le variateur!

Si le test s'avère nécessaire, contactez le fabricant.



NOTE!

Les variateurs peuvent causer des interférences avec d'autres appareils électroniques. Afin de réduire ces interférences, adopter les mesures recommandées dans la Section 3 "Installation".



NOTE!

Lisez complètement et soigneusement ce guide avant d'installer ou de faire fonctionner le CFW-10.

INFORMATIONS GENERALES

Ce chapitre définit les contenus et objectifs de ce manuel, et décrit les principales caractéristiques du variateur de fréquence CFW-10. L'identification, les inspections de réception et les exigences de stockage sont également fournies.

2.1 A PROPOS DE CE MANUEL

Ce guide est divisé en 9 chapitres, fournissant des informations à l'utilisateur pour la réception, l'installation, le démarrage et le fonctionnement:

- Chapitre 1 Avertissements de sécurité.
- Chapitre 2 Informations générales et réception du CFW-10.
- Chapitre 3 CFW-10 et filtres RFI Installation mécanique et électrique (circuits d'alimentation et de contrôle).
- Chapitre 4 Utilisation du clavier (Interface Homme Machine HMI).
- Chapitre 5 Démarrage Etapes à suivre.
- Chapitre 6 Paramètres de réglage et en lecture seule Description détaillée.
- Chapitre 7 Résolution des problèmes, instructions de nettoyage et maintenance préventive.
- Chapitre 8 Dispositifs optionnels du CFW-10 Description, caractéristiques techniques et installation.
- Chapitre 9 Puissances nominales du CFW-10 Tableaux et informations techniques.

Ce guide fournit des informations pour utiliser correctement le CFW-10. Le CFW-10 est très flexible et permet un fonctionnement dans différents modes tels que décrits dans ce guide.

Etant donné que le CFW-10 peut être utilisé de plusieurs façons, il est impossible de décrire ici toutes les possibilités d'application. WEG n'est en aucun cas responsable lorsque le CFW-10 n'est pas utilisé conformément à ce guide.

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de WEG.

2.2 VERSION DU LOGICIEL

Il est important de noter la version du logiciel installée dans le CFW-10, puisqu'elle définit les fonctions et les paramètres de programmation du variateur.

Ce guide se réfère à la version du logiciel indiquée sur le couvercle intérieur. Par exemple, la version 1.0X s'applique aux versions 1.00 à 1.09, où "X" est une variable qui changera en raison de révisions mineures du logiciel.

La version du logiciel peut être lue dans le paramètre P023.

2.3 A PROPOS DU CFW-10

Le variateur de fréquence CFW-10 est équipé de la méthode de contrôle V/F (scalaire).

Le mode V/F (scalaire) est recommandé pour des applications plus simples telles que l'entraînement d'une pompe ou d'un ventilateur. Dans ces cas, on peut réduire les pertes du moteur et du variateur en utilisant l'option "Quadratique V/F", qui permet des économies d'énergie.

Le mode V/F est également utilisé lorsque plusieurs moteurs doivent être commandés simultanément par un même variateur (application multimoteurs).

Le Chapitre 9 présente les différentes lignes de puissance ainsi que des informations techniques supplémentaires.

Le diagramme ci-dessous donne un aperçu général du CFW-10.




Schéma 2.1 - Diagramme du CFW-10 pour les modèles 1,6 A, 2,6 A et 4,0 A / 200-240 V (monophasé) et 1,6 A, 2,6 A, 4,0 A et 7,3 A/200-240 V (triphasé)




Schéma 2.2 - Diagramme du CFW-10 pour les modèles avec alimentation électrique de 7,3 A et 10,0 A/ 200-240 V (monophasé) et 10,0 A, et 15,2 A/200-240 V (triphasé)




Schéma 2.3 - Diagramme du CFW-10 pour le modèle 1,6 A et 2,6 A/110-127 V




Schéma 2.4 - Diagramme du CFW-10 pour le modèle 4,0 A/110-127 V

2.4 IDENTIFICATION DU CFW-10






Schéma 2.5 - Description et emplacement de la plaque signalétique

COMMENT CODIFIER LE MODELE CFW-10

Z	Code	de fin														
1	Logiciel	spécial	Vide =	standard												
-	Matériel	spécial	Vide =	standard	CP = version	du dissipateur	thermique	(classe A) Cold Plate								
1	Filtre	intégré	EMC:	Vide =	standard	FA = avec	filtre EMC thermique	(classe A)								
-	Panneau de	contrôle:	Vide =	contrôle	standard	CL = Clean	(propre)	PL = Plus								
0	Options:	S=standard contrôle:	O = avec	options												
Ь	Alimentation Langue du	guide:	P = Portugais O = avec	220 à 240 V E = Anglais options	S = Espagnol	110 à 127 V G = Allemand										
2024	Alimentation	électrique: guide:	2024 =	220 à 240 V	1112 =	110 à 127 V										
S	Nombre de	phases de	l'alimentation	électrique	S = monophasé 1112 =	T = triphasé										
0040	Intensité de	sortie nominale	pour		220 à 240 V:	0016 = 1,6 A	0026 = 2,6 A	0040 = 4,0 A	0073 = 7,3 A	0100 = 10,0 A	0152 = 15,2 A	110 à 127 V:	0016 = 1,6A	0026 = 2,6 A	0040 = 4,0 A	
CFW-10	Variateur de	fréquence WEG sortie nominale phases de	Séries 10													

Z

■ NOTE!

Le champ d'option (S ou O) définit si le CFW-10 est en version standard ou s'il est équipé de dispositifs optionnels. Pour la version standard, le code de spécification s'arrête ici.

Le numéro du modèle affiche toujours la lettre Z à la fin. Par exemple:

CFW100040S2024ESZ = variateur CFW-10 standard 4,0 A, monophasé à entrée de 200 V à 240 V avec un guide en

Si le CFW-10 est équipé de dispositifs optionnels, vous devez remplir tous les champs dans le bon ordre jusqu'au dernier dispositif optionnel, le numéro du modèle se termine avec la lettre Z. Σ

2.5 RECEPTION ET STOCKAGE

Le CFW-10 est fourni dans des boîtes en bois.

La plaque signalétique située à l'extérieur de l'emballage est identique à celle située sur le CFW-10.

Vérifiez si:

- ☑ Les caractéristiques de la plaque signalétique du CFW-10 correspondent à celles inscrites sur votre bon de commande.
- ☑ L'équipement n'a pas été endommagé durant le transport.

Si vous détectez le moindre problème, contactez le transporteur immédiatement

Si le CFW-10 n'est pas installé immédiatement, stockez-le dans une pièce propre et sèche (températures de stockage entre -25 °C et 60 °C). Couvrez-le pour le protéger de la poussière, de la saleté ou de toute autre contamination.



ATTENTION!

Lorsqu'il est stocké pendant longtemps, il est recommandé d'allumer et de faire fonctionner le système d'entraînement pendant 1 heure chaque année. Assurez-vous d'utiliser une alimentation électrique monophasée (50 ou 60 Hz) qui correspond à la valeur nominale du système d'entraînement sans raccorder le moteur à sa sortie. Après avoir allumé le système d'entraînement, maintenez-le éteint pendant 24 heures avant de l'utiliser à nouveau.

INSTALLATION ET CONNEXION

Ce chapitre décrit les procédures pour l'installation électrique et mécanique du CFW-10.

Ces directives et suggestions doivent être respectées pour un bon fonctionnement du CFW-10.

3.1 INSTALLATION **MÉCANIQUE**

3.1.1 Environnement L'emplacement de l'installation du variateur est un facteur important pour assurer un bon fonctionnement et une bonne fiabilité du produit. Pour une installation correcte, nous faisons les recommandations suivantes:

- ☑ Evitez une exposition directe au soleil, à la pluie, à une forte humidité ou à l'air marin.
- ☑ Evitez une exposition aux gaz ou aux liquides explosifs ou corrosifs:
- ☑ Evitez une exposition aux vibrations excessives, à la poussière, à l'huile ou à toute particule ou tout matériel conducteur.

Conditions environnementales:

- ☑ Température: de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) conditions nominales, sauf pour le modèle 15,2 A avec filtre intégré (de 0 à 40 °C).
- M Humidité relative de l'air: de 5 % à 90 % sans condensation.
- ☑ Altitude maximum: 1000 m (3 300 ft) conditions nominales. De 1 000 m à 4 000 m (3 300 ft à 13 200 ft): avec une réduction de l'intensité de 1 % pour chaque 100 m (330 ft) supplémentaire au-dessus de 1 000 m (3 300 ft)
- ☑ Degré de pollution: 2 (conformément à EN50178 et UL508C).

3.1.2 Dimensions du CFW -10

Les dimensions externes et les trous de fixation pour le CFW-10 devront être conformes au schéma 3.1 et au tableau 3.1.




Schéma 3.1 - Dimensions du CFW-10 - Tailles 1, 2 et 3








Schéma 3.1 - Dimensions du CFW-10 - Tailles 1, 2 et 3

	Dimensions		Е	Base de fixation						
Modèle	Largeur L [mm] (in)	Hauteur H [mm] (in)	Profondeur P [mm] (in)	A [mm] (in)	B [mm] (in)	C [mm] (in)	D [mm] (in)	Vis de fixation	Poids [kg (lb)]	Degré de protection
MONOPHASE										
1,6 A / 200 - 240 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
2,6 A / 200 - 240 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
4,0 A / 200 - 240 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
7,3 A / 200 - 240 V	115 (4,53)	161 (6,34)	122 (4,8)	105 (4,13)	149 (5,83)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	1,5 (3,31)	IP20
10,0 A / 200 - 240 V	115 (4,53)	191 (7,46)	122 (4,8)	105 (4,13)	179 (7,05)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	1,8 (3,96)	IP20
1,6 A / 110 - 127 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
2,6 A / 110 - 127 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
4,0 A / 110 - 127 V	115 (4,53)	161 (6,34)	122 (4,8)	105 (4,13)	149 (5,83)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	1,5 (3,31)	IP20
TRIPASE										
1,6 A / 200 - 240 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
2,6 A / 200 - 240 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
4,0 A / 200 - 240 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
7,3 A / 200 - 240 V	95 (3,74)	132 (5,20)	121 (4,76)	85 (3,35)	120 (4,72)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	0,9 (1,98)	IP20
10,0 A / 200 - 240 V	115 (4,53)	161 (6,34)	122 (4,8)	105 (4,13)	149 (5,83)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	1,5 (3,31)	IP20
15,2 A / 200 - 240 V	115 (4,53)	191 (7,46)	122 (4,8)	105 (4,13)	179 (7,05)	5 (0,2)	6 (0,24)	M4	1,8 (3,96)	IP20

Tableau 3.1 a) - Caractéristiques de l'installation (dimensions en mm (in)) – Veuillez vous référer à la Section 9.1

	Dimensions			Base de fixation						
Modèle	Largeur L [mm] (in)	Hauteur H [mm] (in)	Profondeur P [mm] (in)	A [mm] (in)	B [mm] (in)	C [mm] (in)	D [mm] (in)	Vis de fixation	Poids [kg (lb)]	Degré de protection
	MONOPHASE									
1,6 A / 200 - 240 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	
2,6 A / 200 - 240 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	
4,0 A / 200 - 240 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	
7,3 A / 200 - 240 V	120	161	82	110	149	5	6	M4	1,0	IP20
	(4,72)	(6,34)	(3,23)	(4,33)	(5,83)	(0,2)	(0,24)		(2,20)	
10,0 A / 200 - 240 V	120	191	82	110	179	5	6	M4	1,2	IP20
	(4,72)	(7,46)	(3,23)	(4,33)	(7,05)	(0,2)	(0,24)		(2,65)	
1,6 A / 110 - 127 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	
2,6 A / 110 - 127 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	
4,0 A / 110 - 127 V	120	161	82	105	149	5	6	M4	1,0	IP20
	(4,72)	(6,34)	(3,23)	(4,13)	(5,83)	(0,2)	(0,24)		(2,20)	
				RIPHAS						
1,6 A / 200 - 240 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	
2,6 A / 200 - 240 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
101/000 0101/	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	IDOO
4,0 A / 200 - 240 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
704/000 04014	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	IDOO
7,3 A / 200 - 240 V	100	132	82	90	120	5	6	M4	0,7	IP20
10.0.4 / 000 . 040 / /	(3,94)	(5,20)	(3,23)	(3,54)	(4,72)	(0,2)	(0,24)		(1,54)	IDOO
10,0 A / 200 - 240 V	120 (4,72)	161 (6,34)	82 (3,23)	110 (4,33)	149 (5,83)	(0,2)	6 (0,24)	M4	1,0 (2,20)	IP20
15,2 A / 200 - 240 V	120	191	82	110	179	5	6	M4	1,2	IP20
10,2717 200 - 2 4 0 V	(4,72)	(7,46)	(3,23)	(4,33)	(7,05)		(0,24)	1717	(2,65)	" 20
	(7,14)	(1,70)	(0,20)	(+,00)	(1,00)	(0,2)	1(0,2-7)	l	(2,00)	

Tableau 3.1 b) - Version Cold Plate, caractéristiques de l'installation (dimensions en mm (in)) – Veuillez vous référer à la Section 9.1

La version Cold Plate a été conçue pour permettre la fixation du variateur de fréquence "CP" CFW-10 sur toute surface de dissipation de chaleur, lorsque toutes les recommandations suivantes sont remplies.

INSTALLATION DU VARIATEUR DE FREQUENCE SUR LA SURFACE DE DISSIPATION DE CHALEUR - ETAPES

- Marquez les positions des trous de fixation sur la plaque d'appui où le variateur de fréquence sera installé (voir dans le schéma 3.1 dessin et taille des trous).
- La surface qui est en contact avec la surface de dissipation du variateur de fréquence doit être propre. Les exigences standard sont: la planéité de la plaque d'appui (considérant une surface de 100 mm2 (0,15 in2)), qui doit être inférieure à 50 μm et la rugosité inférieure à 10 μm.
- 3. Utilisez des vis de fixation (M4) pour attacher le variateur de fréquence à la plaque de base.

- 4. Après avoir percé les trous, nettoyez la surface de contact de la plaque d'appui et recouvrez-la d'une fine couche de pâte thermique, d'une feuille thermo-conductrice ou d'un produit similaire (approx. 100 µm).
- 5. Continuez l'installation mécanique comme indiqué dans le chapitre 3.1.
- 6. L'installation électrique devra être effectuée comme indiqué dans le chapitre 3.2.



ATTENTION!

Après l'opération, vérifiez P008. Ce paramètre ne doit pas dépasser 90 °C

de fixation

3.1.3 Considérations Le schéma 3.2 et le tableau 3.2 montrent les espaces libres devant être laissés autour des systèmes d'entraînement.

> Installez les systèmes d'entraînement en position verticale, suivant les recommandations mentionnées ci-dessous:

- 1) Installez le système d'entraînement sur une surface plate.
- 2) N'installez pas de composants sensibles à la chaleur juste au-dessus des systèmes d'entraînement.



ATTENTION!

Lorsqu'il y a d'autres dispositifs installés au-dessus ou en-dessous des systèmes d'entraînement, respectez la distance minimum recommandée (A + B) et déviez l'air chaud provenant du dispositif situé en-dessous.



ATTENTION!

Prévoyez des conduits indépendants pour les conducteurs de signal, de contrôle et d'alimentation. (Veuillez vous référer à l'installation électrique). Séparez les câbles du moteur des autres câbles.




Schéma 3.2 - Espace libre pour refroidissement

Modèle CFW-10	<i> </i>	4	В		С	
1,6 A / 200-240 V						
2,6 A / 200-240 V						
4,0 A / 200-240 V						
7,3 A / 200-240 V						
10,0 A / 200-240 V	30 mm	1,18 in	50 mm	2 in	50 mm	2 in
15,2 A / 200-240 V						
1,6 A / 110-127 V						
2,6 A / 110-127 V						
4,0 A / 110-127 V						

Tableau 3.2 - Espaces libres nécessaires


3.1.3.1 Fixation du coffret

Lorsque les systèmes d'entraînement sont installés dans les coffrets ou à l'intérieur de boîtes métalliques, un refroidissement correct est nécessaire pour s'assurer que la température autour du système d'entraînement ne dépasse pas la température maximum autorisée.

Veuillez vous référer à la Section 9.1 pour les caractéristiques de dissipation de puissance.

3.1.3.2 Surface de fixation

Le schéma 3.3 montre la procédure d'installation du CFW-10 sur une surface de fixation.



Circulation de l'air

Schéma 3.3 - Procédures de fixation pour le CFW-10

3.2 INSTALLATION ELECTRIQUE



DANGER!

Les informations ci-dessous tiendront lieu de guide pour une bonne installation.

Suivez également tous les standards locaux applicables pour les installations électriques.



DANGER!

Assurez-vous que l'alimentation électrique d'entrée CA a été déconnectée avant de connecter les bornes.




DANGER!

Le CFW-10 ne devra pas être utilisé comme un dispositif d'arrêt d'urgence. Utilisez des dispositifs additionnels appropriés dans ce but.


3.2.1 Bornes d'alimentation et de mise à la terre

Description des bornes d'alimentation:


- ☑ L/L1, N/L2, L3: alimentation électrique CA.
- ☑ U, V et W : connexion moteur.
- ☑ PE : raccordement à la terre.
- ☑ BR : borne de connexion pour la résistance de freinage. Non disponible pour les modèles 1,6 A, 2,6 A et 4 A/200-240 V et 1,6 A et 2,6 A/110-127 V et 7,3 A/200-240 V triphasés.
- → UD: Borne de connexion positive (DC Link). Cette borne est utilisée pour raccorder la résistance de freinage (raccorder également la borne BR). Non disponible pour les modèles 1,6 A, 2,6 A et 4,0 A/200-240 V et 1,6 A et 2,6 A/110-127 V et 7,3 A/200-240 V triphasés.
- a) Modèles 1,6 A, 2,6 A et 4,0 A/200-240 V et 1,6 A et 2,6 A/110-127 V (monophasé)



b) Modèles 7,3 A et 10 A/200-240 V et 4,0 A/110-127 V (monophasé)



c) Modèles 1,6 A, 2,6 A, 4,0 A, 7,3 A/200-240 V (triphasé)



d) Modèles 10,0 A et 15,2 A/200-240 V (triphasé)




Schéma 3.4 a) b) c) d) - Bornes d'alimentation du CFW-10

3.2.2 Emplacement des connexions d'alimentation, de mise à la terre et de contrôle




Schéma 3.5 - Emplacement des connexions d'alimentation, de mise à la terre et de contrôle

3.2.3 Câblage et fusibles pour l'alimentation et la mise à la terre



ATTENTION!

Prévoyez au-moins 0,25 m (10 in) d'espace entre le câblage basse tension et les câbles des systèmes d'entraînement et du moteur. Par exemple: PLCs, dispositifs de contrôle de la température, thermocouples, etc.

Le tableau 3.3 présente le diamètre minimum du câble et la valeur nominale du coupe-circuit pour le CFW-10. Le couple de serrage sera indiqué dans le tableau 3.4. Tous les câbles d'alimentation (en cuivre) devront pouvoir supporter une température de 70 °C minimum.

Intensité nominale	Câblage du	Câblage de mise à	Câbles	Câbles Maximum	Coupe-circuit				
du	moteur	la terre	d'alimentation [mm²]	[mm²]	Intensité	Modèle			
variateur [A]	[mm²]	[mm²]	[mm²] [******] [******		miconomo	WEG			
MODELES MONOPHASES									
1,6 (200-240 V)	1,5	2,5	1,5	2,5	6	MPW 25-6,3			
1,6 (110-127 V)	1,5	2,5	1,5	2,5	10	MPW 25-10			
2,6 (200-240 V)	1,5	2,5	1,5	2,5	10	MPW 25-10			
2,6 (110-127 V)	1,5	2,5	2,5	2,5	16	MPW 25-16			
4,0 (200-240 V)	1,5	2,5	1,5	2,5	16	MPW 25-16			
4.0 (110-127 V)	1,5	4,0	2,5	4,0	20	MPW 25-20			
7,3 (220-240 V)	2,5	4,0	2,5	4,0	20	MPW 25-20			
10,0 (220-240 V)	2,5	4,0	4,0	4,0	25	MPW 25-25			
MODELES TRIPHASES									
1,6 (200-240 V)	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	MPW 25-2,5			
2,6 (200-240 V)	1,5	2,5	1,5	2,5	6,3	MPW 25-6,3			
4,0 (200-240 V)	1,5	2,5	1,5	2,5	10	MPW 25-10			
7,3 (220-240 V)	2,5	4,0	2,5	4,0	15	MPW 25-15			
10,0 (220-240 V)	2,5	4,0	4,0	4,0	20	MPW 25-20			
15,2 (220-240 V) Tableau 3.3 - Dia	<u>,</u> 4,0	4,0	4,,0 .,	4,0	25	MPW 25-25			

des câbles de cuivre (70 °C)



NOTE!

Les dimensions des câbles indiquées dans le tableau 3.3 ne sont que des valeurs de référence. Les conditions d'installation et la chute de tension maximum acceptable devront être prises en compte lors du dimensionnement des câbles d'alimentation.

Madala	Câbles d'alimentation					
Modèle	N.m	Lbf.in				
Mo	ONOPHASE					
1,6 A / 200-240 V	1,0	8,68				
2,6 A / 200-240 V	1,0	8,68				
4,0 A / 200-240 V	1,0	8,68				
7,3 A / 200-240 V	1,76	15,62				
10,0 A / 200-240 V	1,76	15,62				
1,6 A / 110-127V	1,0	8,68				
2,6 A / 110-127V	1,0	8,68				
4,0 A / 110-127V	1,76	15,62				
TRIPHASE						
1,6 A / 200-240 V	1,0	8,68				
2,6 A / 200-240 V	1,0	8,68				
4,0 A / 200-240 V	1,0	8,68				
7,3 A / 200-240 V	1,0	8,68				
10,0 A / 200-240 V	0,5	4,4				
15,2 A / 200-240 V	0,5	4,4				

Tableau 3.4 - Couples de serrage recommandés pour les connexions

3.2.4 Connexions

a) Modèles 1,6 A, 2,6 A et 4,0 A/200-240 V et 1,6 A et 2,6 A/110-127 V (monophasé)





Schéma 3.6 a) - Connexions de mise à la terre et d'alimentation

b) Modèles 7,3 A à 10 A/200-240 V et 4,0 A/110-127 V (monophasé)



c) Modèles 1,6 A, 2,6 A, 4,0 A, 7,3 A/200-240 V (triphasé)




Schéma 3.6 b) c) - Connexions de mise à la terre et d'alimentation

d) Modèles 10,0 A et 15,2 A/200-240 V (triphasé)




Schéma 3.6 d) - Connexions de mise à la terre et d'alimentation

3.2.4.1 Connexion CA d'entrée



DANGER!

Utilisez un dispositif de déconnexion au niveau de l'alimentation électrique d'entrée CA de l'entraînement. Ce dispositif devra être capable de déconnecter le système d'entraînement de l'alimentation électrique si nécessaire (pour la maintenance, par exemple).



ATTENTION!

L'alimentation électrique d'entrée CA du système d'entraînement devra avoir un conducteur neutre mis à la terre.



NOTE

La tension d'entrée CA devra correspondre à la tension nominale du système d'entraînement.

Capacité de la ligne d'alimentation:

- ☑ Le CFW-10 est capable de supporter jusqu'à 30.000 rms Ampères symétriques à 127 V/240 V.
- ☑ Si le CFW-10 est installé dans des réseaux avec des intensités symétriques rms élevées (>30 000 Amps), une protection appropriée devra être fournie (fusibles ou coupe-circuit).

Bobines de réactance secteur

L'utilisation de bobines de réactance secteur dépend de plusieurs facteurs. Veuillez vous référer au chapitre 8.2 afin de comprendre ces exigences.



NOTE!

Les condensateurs de correction de facteur de puissance ne sont pas nécessaires à l'entrée (L/L1, N/L2, L3) et ne seront pas raccordés à la sortie (U, V, W).

3.2.4.2 Connexion de sortie

Le système d'entraînement possède une protection électronique contre la surcharge du moteur. Cette protection sera définie en fonction de chaque moteur. Lorsque le même système d'entraînement est raccordé à plusieurs moteurs, des relais de surcharge individuels seront utilisés pour la protection de chaque moteur.



ATTENTION!

Si un commutateur de déconnexion ou un contacteur est inséré entre la sortie du système d'entraînement et l'entrée du moteur, ne les faites pas fonctionner quand le moteur tourne ou quand le système d'entraînement est désactivé. Maintenez la continuité électrique du blindage du câble du moteur.

Freinage rhéostatique

Pour les systèmes d'entraînement avec freinage rhéostatique optionnel, la résistance de freinage devra être installée à l'extérieur. Veuillez vous référer au schéma 8.4 pour une bonne installation de la résistance de freinage. Dimensionnez la résistance de freinage conformément à l'application et en respectant l'intensité maximum admissible pour le coupe-circuit.

Utilisez une paire torsadée pour raccorder la résistance de freinage au système d'entraînement. Faites passer ce câble séparément des câbles de signal et de contrôle. Si la résistance de freinage est installée à l'intérieur du coffret du système d'entraînement, la dissipation de chaleur de la résistance supplémentaire devra être prise en compte lors de la conception de la ventilation du coffret.

3.2.4.3 Raccordements à la terre



DANGER!

Pour des raisons de sécurité, le système d'entraînement doit être correctement relié à la terre (PE).

Le raccordement à la terre doit être conforme aux réglementations locales. Pour les raccordements à la terre, utilisez des sections de câbles telles qu'indiquées dans le tableau 3.3. Faites le raccordement à la terre sur un collecteur de masse ou au point de masse général (résistance ≤ 10 ohms).



DANGER!

Le câblage de mise à la terre sera installé loin des équipements fonctionnant avec de fortes intensités (par exemple: moteurs à haute tension, machines à souder, etc).

Si plusieurs systèmes d'entraînement sont utilisés conjointement, veuillez vous référer au schéma 3.7




Schéma 3.7 - Raccordements à la terre pour plusieurs systèmes d'entraînement



NOTE!

N'utilisez pas le conducteur neutre pour des branchements à la terre.



ATTENTION!

L'entrée CA pour l'alimentation du système d'entraînement doit posséder un conducteur neutre de mise à la terre.

Interférence électromagnétique (EMI)

Vous utiliserez toujours un câble blindé ou un conduit métallique pour le câblage du moteur lorsque des interférences électromagnétiques (EMI) causées par le système d'entraînement perturbent la performance d'autres équipements. Raccordez une extrémité du blindage au point de masse du système d'entraînement et l'autre extrémité au châssis du moteur.

Châssis du moteur

Raccordez toujours le châssis du moteur à la terre. Raccordez le moteur à la terre dans le coffret où le système d'entraînement est installé ou raccordez-le à la terre par le système d'entraînement. Le câblage de sortie de l'entraînement doit être disposé séparément du câblage d'entrée ainsi que des câbles de contrôle et de signal.

3.2.5 Connexions de signal et de contrôle

Les connexions de signal (entrée analogique) et de contrôle (entrées numériques et sortie relais) sont faites sur le connecteur XC1 de la carte de contrôle (voir l'emplacement dans le schéma 3.5).




Schéma 3.8 - Description de la borne XC1 du tableau de contrôle



NOTE!

- Si l'intensité d'entrée de (4 à 20) mA est utilisée en standard, n'oubliez pas de régler le paramètre P235 qui définit le type de signal à Al1.
- ☑ L'entrée analogique Al1 et la sortie relais, (XC1:6...12) ne sont pas disponibles sur la version Clean du CFW-10.

Durant l'installation du câblage de signal et de contrôle, notez ce qui suit:

- 1) Section du câble: (0,5 à 1,5) mm² / (20 à 14) AWG.
- 2) Couple max.: 0.50 N.m (4.50 lbf.in).
- 3) Le câblage XC1 doit être raccordé aux câbles blindés et doit être installé au moins à 10 cm (3,9 in) des autres câbles (alimentation, contrôle à 110/220 V, etc) pour des longueurs jusqu'à 100 m (330 ft) et au moins à 25 cm (9,8 in) pour des longueurs totales supérieures à 100 m (330 ft).

Si le croisement de ces câbles est inévitable, installez-les perpendiculairement, en maintenant une distance de séparation minimum de 5 cm (2 in) au point de croisement.

Raccordez le blindage comme montré ci-dessous:




Schéma 3.9 - Connexion du blindage

- 4) Pour des distances de câblages supérieures à 50 m (150 ft), il est nécessaire d'utiliser des isolants galvaniques pour les signaux analogiques XC1:6 à XC1:9.
- 5) Les relais, contacteurs, solénoïdes ou bobines de freins électromagnétiques situés près des variateurs peuvent éventuellement générer des interférences dans le circuit de contrôle. Pour éliminer ces interférences, raccordez le dispositif anti-parasite RC en parallèle avec les bobines des relais CA. Raccordez une diode libre en cas de relais CC.
- 6) Quand une référence analogique (Al1) est utilisée et que la fréquence oscille (problème causé par une interférence électromagnétique) raccordez XC1:7 au collecteur de masse du variateur.

3.2.6 Connexions des bornes usuelles

Connexion 1

Avec la programmation sortie usine par défaut, il est possible de faire fonctionner le variateur en mode local avec les connexions minimum montrées dans le schéma 3.6 (Alimentation) et sans connexions de contrôle. Ce mode de fonctionnement est recommandé comme un apprentissage initial de l'équipement, pour les utilisateurs qui utilisent le variateur pour la première fois. Notez qu'une connexion est nécessaire sur la borne de contrôle.

Pour démarrer conformément à ce mode de fonctionnement, veuillez vous référer au chapitre 5.

Connexion 2

Activation de la commande via les bornes.




Schéma 3.10 - Câblage pour Connexion 2



S1: FWD/REV (avant/arriè-

S3: Démarrage/Arrêt

R1: Potentiomètre pour réglage de la vitesse



NOTE!

- ☑ La référence de fréquence peut être envoyée via l'entrée analogique Al1 (comme montré dans le schéma ci-dessus), via le clavier HMI-CFW10, ou via toute autre source (voir la description des paramètres P221 et P222).
- ☑ Quand une anomalie de ligne se produit en utilisant ce type de connexion avec le commutateur S3 en position "RUN" (en marche), le moteur sera automatiquement activé dès que la ligne sera rétablie.
- ☑ La configuration de la fonction 2 n'est pas possible sur la version Clean du CFW-10

Connexion 3

Activation de la fonction démarrage/arrêt (contrôle à trois fils):

Réglez DI1 sur démarrage: P263 = 13

Réglez DI2 sur arrêt: P264 = 14

Réglez P229 = 1 (commandes via les bornes) si vous voulez le contrôle à 3 fils en mode local.

Réglez P230 = 1 (commandes via les bornes) si vous voulez le contrôle à 3 fils en mode à distance.

Sélection FWD / REV (avant/arrière):

Programmez P265 = 5 (DI3) ou P266 = 5 (DI4), conformément à l'entrée numérique sélectionnée (DI).

Si P265 et P266 ≠ 0, la direction de rotation est toujours FWD (avant).




Schéma 3.11 - Câblage pour Connexion 3



S1: Démarrage

S2: Arrêt

NOTE!

☑ S1 et S2 sont des touches, elles correspondent aux contacts NO et NC.

☑ La référence de vitesse peut être réalisée via l'entrée analogique Al1 (comme dans la connexion 2), via le clavier (HMI-CFW10), ou via toute autre source (voir la description des paramètres P221 et P222).

Quand une anomalie de ligne se produit en utilisant ce type de connexion avec le moteur en marche et les commutateurs S1 et S2 en position d'origine (S1 ouvert et S2 fermé) le variateur ne sera pas automatiquement activé dès que la ligne sera rétablie. Le système d'entraînement ne sera activé que lorsque le commutateur S1 sera fermé. (Envoyez une impulsion sur l'entrée numérique "Start" (démarrage)).

La fonction démarrage/arrêt est décrite au chapitre 6.

Connexion 4

Activation de la fonction FWD/REV (avant/arrière) :

Réglez DI1 sur marche avant : P263 = 9 Réglez DI2 sur marche arrière : P264 = 10

Assurez-vous que les commandes du variateur sont activées via les bornes, c'est à dire que la paramètre P229 est réglé sur 1 en mode local.




Schéma 3.12 - Câblage pour Connexion 4



S1 ouvert: arrêt S1 fermé: marche avant

S2 ouvert: arrêt S2 fermé: marche arrière

NOTE!

- ☑ La référence de vitesse peut être réalisée via l'entrée analogique Al1 (comme dans la connexion 2), via le clavier (HMI), ou via toute autre source (voir la description des paramètres P221 et P222).
- ☑ Quand une anomalie de ligné se produit dans ce mode de connexión avec le commutateur S1 ou le commutateur S2 fermés, le moteur sera automatiquement activé dès que la ligne sera rétablie.
- 3.3 Directive
 européenne
 EMC Exigences
 pour mettre les
 installations en
 conformité

La série de variateurs CFW-10 a été conçue en tenant compte de tous les aspects de sécurité et de l'EMC (Compatibilité électromagnétique).

Les unités CFW-10 n'ont pas de fonction intrinsèque tant qu'elles ne sont pas raccordées à d'autres composants (c'est à dire un moteur). Par conséquent, le produit de base n'est pas marqué CE en conformité avec la directive EMC. L'utilisateur final prend la responsabilité personnelle de conformer toute l'installation à l'EMC. Toutefois, quand il est installé conformément aux recommandations décrites dans le guide du produit, ainsi que les filtres recommandés et les mesures de l'EMC, le CFW-10 remplit toutes les obligations de la directive EMC 89/336/EEC comme définit par le EN61800-3 « Norme EMC pour les systèmes d'entraînement électrique de puissance à vitesse variable - norme spécifique pour les systèmes d'entraînement à vitesse variable ».

La conformité de la série complète des CFW-10 est basée sur des tests réalisés sur des modèles échantillons. Un fichier de construction technique (TCF) a été préparé, vérifié et approuvé par un organisme compétent.

3.3.1 Installation

Le schéma 3.13 ci-dessous montre la connexion des filtres EMC.




Schéma 3.13 - connexion du filtre EMC - condition générale

Les articles suivants sont nécessaires pour obtenir une installation appropriée:

- Le câble du moteur devra être blindé, ou installé à l'intérieur d'un conduit ou d'une gaine métallique avec un affaiblissement équivalent. Raccordez à la terre l'écran / conduit métallique aux deux extrémités (variateur et moteur).
- 2) Les câbles de contrôle (I/O) et de signal devront être blindés ou installés dans un conduit ou une gaine métallique avec un affaiblissement équivalent, dans la mesure du possible.
- 3) Le variateur et le filtre externe seront minutieusement fixés sur une plaque de fond métallique commune. Assurez-vous d'une bonne connexion électrique entre le dissipateur thermique du variateur, le châssis du filtre et la plaque de fond.
- Le câblage entre le filtre et le variateur devra être aussi court que possible.
- Le blindage du câble (moteur et contrôle) sera solidement raccordé à la plaque de fond commune, en utilisant des supports métalliques.
- La mise à la terre sera effectuée comme recommandé dans le guide de l'utilisateur.
- 7) Utilisez des câbles courts et épais pour mettre à la terre le filtre externe ou le variateur. Quand un filtre externe est utilisé, ne reliez à la terre que le filtre (entrée) la connexion à la terre du variateur est réalisée par le biais de la plaque de fond métallique.
- 8) Reliez la plaque de fond à la terre en utilisant une tresse, aussi courte que possible. Les conducteurs de forme aplatie (par ex. tresses ou supports) ont une impédance plus basse dans les hautes fréquences.
- 9) Utilisez des presse-étoupes chaque fois que cela est possible.

3.3.2 Spécification des niveaux d'émission et d'immunité

Phénomène EMC	Norme de base pour la méthode de test	Niveau
Emission:		
Emissions conduites (principale tension perturbatrice aux bornes – bande de fréq. 150 kHz à 30 MHz)	IEC/EN61800-3	"Premier environnement" (1), distribution restreinte (3) Classe B, ou; "Premier environnement" (1), distribution restreinte (4)(5) Classe A1, ou; "Deuxième environnement" (2), distribution non restreinte (3)(6) Classe A2 Note: cela dépend du modèle d'entraînement et de la longueur du câble du moteur (veuillez vous référer au tableau 3.5.2).
Emissions rayonnées (rayonnement électromagnétique perturbateur - bande de fréq.30 MHz à 1000 MHz)		"Premier environnement" (1), distribution restreinte (4) (5)
Immunité:		
Décharge électrostatique (ESD)	IEC 61000-4-2	Décharge de contact 6 kV
Transitoires rapides en salves	IEC 61000-4-4	Câble d'entrée 4 kV/2,5 kHz (pince capacitive); câbles de contrôle 2 kV/5 kHz; câble du moteur 2 kV/5 kHz (pince capacitive);
Mode commun de radio-fréquence conduite	IEC 61000-4-6	0,15 à 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) – contrôle moteur et câble du clavier à distance HMI à distance
Ondes de choc	IEC 61000-4-5	1,2/50 µs, 8/20 µs; Accouplement ligne à ligne 1 kV; Accouplement ligne à terre 2 kV;
Champ électromagnétique de radio fréquence	IEC 61000-4-3	80 à 1000 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz).

Notes:

- (1) "Premier environnement": environnement qui inclut les locaux domestiques. Il comprend également les établissements directement raccordés, sans transformateur intermédiaire, à un réseau d'alimentation électrique de basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
- (2) "Deuxième environnement": environnement qui comprend tous les établissements autres que ceux directement raccordés à un réseau d'alimentation électrique de basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins industrielles
- (3) Distribution non restreinte: mode de distribution dans lequel l'alimentation de l'équipement ne dépend pas de la compétence EMC du client ou de l'utilisateur pour l'application des systèmes d'entraînement.

- (4) Distribution restreinte: mode de distribution dans lequel le fabricant restreint l'alimentation de l'équipement à des fournisseurs, clients ou utilisateurs, qui de manière séparée ou conjointe, ont une compétence technique dans le domaine des exigences EMC pour l'application des systèmes d'entraînement. (source: ces définitions ont été extraites de la norme produit IEC/EN61800-3 (1996) + A11 (2000))
- (5) Pour une installation dans des environnements résidentiels avec un niveau d'émission conduite de Classe A1 (conformément au tableau 3.5.2), veuillez tenir compte de ce qui suit: C'est un produit de classe de distribution restreinte conformément à la norme produit IEC/EN61800-3 (1996) + A11 (2000). Dans un environnement domestique, le produit peut causer des interférences radio; dans ce cas, on pourra demander à l'utilisateur de prendre les mesures adéquates.
- (6) Lors de l'installation de systèmes d'entraînement qui satisfont à la Classe A2 pour le niveau d'émission conduite, c'est à dire dans un environnement industriel ou une distribution non restreinte (conformément au tableau 3.5.2), veuillez suivre ce qui suit:

Le produit est spécifiquement conçu pour une utilisation dans des réseaux d'alimentation électrique de basse tension (réseaux publics) qui n'alimentent pas des bâtiments résidentiels. Ce produit peut causer des interférences dans les radio-fréquences dans un environnement domestique.

3.3.3 Variateur et filtres

Le tableau 3.5.2 montre les modèles de variateur, leurs filtres EMC respectifs et la classification dans la catégorie EMC. Veuillez vous référer à la section 3.3.2 pour la description des catégories EMC et à la section 3.3.4 pour les caractéristiques des filtres externes.

Modèle de variateur avec filtre EMC intégré (monophasé)	Classe EMC
1,6 A / 200-240 V	Classe A1.
2,6 A / 200-240 V	Longueur maximum du câble du moteur
	7 mètres (22,9 ft).
4,0 A / 200-240 V	Classe A2.
7,3 A / 200-240 V	Longueur maximum du câble du moteur
	50 mètres (164 ft).
10,0 A / 200-240 V	Fréquence de découpage 5 kHz.

Tableau 3.5 - Liste des modèles d'entraînement de fréquence, des filtres EMC et des catégories EMC

Modèle de variateur (monophasé)	Filtre RFI d'entrée	Classe EMC
1,6 A / 200-240 V 2,6 A / 200-240 V 4,0 A / 200-240 V 1,6 A / 110-127 V 2,6 A / 110-127 V	Modèle de Footprint / Booksize: B84142A0012R212 (EPCOS) Modèle standard: B84142-A20-R (EPCOS)	Classe A1. La longueur maximum du câble du moteur est de 30 mètres (98,4 ft). Classe A2. La longueur maximum du câble du moteur est de 50 mètres (164 ft). Classe B. La longueur maximum du câble du moteur est de 5 mètres (16,4 ft).
7,3 A / 200-240 V 4,0 A / 110-127 V	Modèle de Footprint / Booksize: B84142B18R212 (EPCOS)	Classe A1. La longueur maximum du câble du moteur est de 30 mètres (98,4 ft). Classe A2. La longueur maximum du câble du moteur est de 50 mètres (164 ft). Classe B. La longueur maximum du câble du moteur est de 5 mètres (16,4 ft).
7,3 A / 200-240 V 4,0 A / 110-127 V	(EPCOS) Modèle standard: B84142-A20-R (EPCOS)	Classe A1. La longueur maximum du câble du moteur est de 25 mètres (82 ft). Classe A2. La longueur maximum du câble du moteur est de 40 mètres (131,2 ft). Classe B. La longueur maximum du câble du moteur est de 5 mètres (16,4 ft).
10,0 A / 200-240 V	Modèle de Footprint / Booksize: B84142B22R212 (EPCOS)	Classe A1. La longueur maximum du câble du moteur est de 30 mètres (98,4 ft). Classe A2. La longueur maximum du câble du moteur est de 40 mètres (131,2 ft). Classe B. La longueur maximum du câble du moteur est de 5 mètres (16,4 ft).
10,0 A / 200-240 V	Modèle standard: B84142-A30-R (EPCOS)	Classe A1. La longueur maximum du câble du moteur est de 30 mètres (98,4 ft). Classe A2. La longueur maximum du câble du moteur est de 50 mètres (164 ft). Classe B. La longueur maximum du câble du moteur est de 3 mètres (9,8 ft).

Note: la fréquence de découpage maximum est de 5 kHz.

Tableau 3.5 - Liste des modèles d'entraînement de fréquence, des filtres EMC et des catégories EMC



NOTE

Les variateurs CFW-10 avec une alimentation triphasée n'ont pas de filtre EMC.

3.3.4 Caractéristiques des filtres EMC


Modèle de Footprint / Booksize B84142A0012R212 (EPCOS)

Tension d'alimentation: 250 V, 50/60 Hz


Intensité: 12 A

Poids: 0,95 kg (2,1 lb)

a) Modèle de footprint/booksize B84142A0012R212 (EPCOS)



Bornes 2.5 mm² Couple de serrage de la vis max. 0.5 Nm



3 x câble de litz 2.5 mm² 3 fils et manchon DIN 46228-A2, 5-10

Note: les dimensions du schéma sont en mm.


Schéma 3.14 a) - Dessin du filtre footprint / bookside

Modèle de Footprint / booksize B84142B18R212 (EPCOS)


Tension d'alimentation: 250 V, 50/60 Hz

Intensité: 18 A Poids: 1,3 kg (2,9 lb)

b) Modèle de Footprint / Booksize B84142B18R212 (EPCOS)



Bornes 2.5 mm² Couple de serrage de la vis max. 0.5 Nm



3 x câble de litz 2.5 mm² 3 fils et manchon DIN 46228-A2. 5-10

Note: les dimensions du schéma sont en mm.


Schéma 3.14 b) - Dessin du filtre footprint / bookside

Modèle de Footprint / Booksize B84142B22R212 (EPCOS)


Tension d'alimentation: 250 V, 50/60 Hz

Intensité: 22 A Poids: 1,4 kg (3 lb)

c) Modèle de Footprint / Booksize B84142B22R212 (EPCOS)



Bornes 6 mm2 Couple de serrage de la vis max. 1.2 Nm



3 x câble de litz 4 mm² 3 fils et manchon DIN 46228-A2, 5-10


Note: les dimensions du schéma sont en mm.

Schéma 3.14 c) - Dessin du filtre footprint / bookside

Modèle standard : B84142 - A20-R Tension d'alimentation : 250 V, 50/60 Hz

Intensité : 20 A Poids : 1 kg (2,2 lb)

a) Modèle standard : B84142-A20-R (EPCOS)




Note: les dimensions du schéma sont en mm.

Modèle standard: B84142 - A30-R Tension d'alimentation: 250 V, 50/60 Hz

Intensité: 30 A Poids: 1 kg (2,2 lb)

b) Modèle standard : B84142 - A30-R (EPCOS)



Note: les dimensions du schéma sont en mm.

Schéma 3.15 a) b) - Dessin du filtre standard



NOTE!

La déclaration de conformité CE est disponible sur le site Internet www.weg.net ou sur le CD, qui est fournit avec les produits.

FONCTIONNEMENT DU CLAVIER (HMI)

Ce chapitre décrit le fonctionnement du CFW-10 via l'Interface Homme-Machine (HMI), en fournissant les informations suivantes:

- ☑ Description générale du clavier (HMI);
- ☑ Utilisation du clavier (HMI);
- ☑ Organisation des paramètres du variateur;
- ☑ Paramètres du mode modification (programmation);
- ☑ Description des indicateurs de statut.

4.1 DESCRIPTION DU CLAVIER (HMI)

Le clavier standard du CFW-10 possède un affichage DEL avec 3 chiffres de 7 segments, 2 DEL de statut et 4 touches. Le schéma 4.1 montre la vue de face du clavier et indique la position de l'affichage et des DELs de statut. La version Plus du CFW-10 a toujours un potentiomètre pour le réglage de la vitesse



Schéma 4.1 - Clavier (HMI) du CFW-10

Fonctions de l'affichage DEL:

L'affichage DEL montre les messages d'anomalie et de statut (voir Référence rapide des paramètres, anomalies et statut), le numéro du paramètre et sa valeur.

Fonctions des DEL "Paramètre" et "Valeur":

Le variateur indique le numéro du paramètre: DEL verte OFF (éteinte) et DEL rouge ON (allumée).

Le variateur indique le contenu du paramètre: DEL verte ON (allumée) et DEL rouge OFF (éteinte).

Fonction du potentiomètre

Augmente/diminue la vitesse (uniquement disponible sur la version Plus)

Fonctions de base des touches:



Active/désactive le variateur par le biais d'une rampe d'accélération/ décélération (marche/arrêt). Réinitialise le variateur après une anomalie.



Sélectionne (commute) l'affichage entre le numéro et la valeur du paramètre (position/contenu).



Augmente la fréquence, le numéro du paramètre ou la valeur du paramètre.



Diminue la fréquence, le numéro du paramètre ou la valeur du paramètre.

4.2 UTILISATION **DU CLAVIER** (HMI)

Le clavier (HMI) a une interface simple qui permet de faire fonctionner/de programmer le variateur. L'interface possède les fonctions suivantes:

- ☑ Indication du statut du variateur et des variables de fonctionnement:
- ☑ Indication des anomalies et diagnostics;
- ☑ Visualisation et programmation des paramètres;
- ☑ Fonctionnement du variateur (touche 🏈) réglage de la référence de vitesse (touches (4) et (5));
- ☑ Potentiomètre pour la variation de fréquence de sortie (uniquement dans la version Plus).

du clavier (HMI)

4.2.1 Fonctionnement Toutes les fonctions relatives au fonctionnement du CFW-10 (Démarrage/arrêt, augmentation/diminution de la fréquence de vitesse) peuvent être effectuées par le biais de la sélection du HMI. Pour la programmation sortie usine par défaut du variateur, toutes les touches du clavier sont activées. Ces fonctions peuvent être réalisées par le biais des entrées numériques et analogiques. Ainsi vous devez programmer les paramètres relatifs aux entrées correspondantes.



NOTE!

La touche de commande os sera activée uniquement quand:

☑ P229 = 0 pour un fonctionnement en mode LOCAL

☑ P230 = 0 pour un fonctionnement en mode A DISTANCE

Voir ci-dessous la description des fonctions du clavier:



Lorsque cette touche est enfoncée, le moteur accélère conformément à la rampe d'accélération jusqu'à la référence de vitesse (fréquence). La fonction est similaire à celle réalisée par le biais de l'entrée numérique DEMARRAGE/ARRET, lorsqu'elle est fermée (activée) et maintenue activée.

Lorsqu'on appuie de nouveau dessus, le variateur est désactivé via la rampe (le moteur accélère conformément à la rampe d'accélération et s'arrête). La fonction est similaire à celle réalisée par le biais de l'entrée numérique DEMARRAGE/ARRET, lorsqu'elle est ouverte (désactivée) et maintenue désactivée.



Réglage de la vitesse du moteur (fréquence): ces touches sont activées pour le réglage de la vitesse uniquement quand:

- ☑ La source de référence de vitesse est le clavier (P221 = 0 pour le mode LOCAL et/ou P222 = 0 pour le mode A DISTANCE);
- ☑ Le contenu du paramètre suivant s'affiche: P002, P005 ou P121. Le paramètre P121 stocke la référence de vitesse définie par ces touches.
- Lorsqu'on appuie sur cette touche, elle augmente la référence de vitesse (fréquence).
- Lorsqu'on appuie sur cette touche, elle diminue la référence de vitesse (fréquence).

Sauvegarde de référence

La dernière référence de fréquence, définie par les touches 📤 et , est stockée quand le variateur est arrêté ou que l'alimentation électrique CA est enlevée, sous réserve que P120 = 1 (la sauvegarde de référence est active par défaut en sortie usine). Pour modifier la référence de fréquence avant d'activer le variateur, vous devez changer la valeur du paramètre P121.



NOTE!

Sur la version Plus du CFW-10, la fonction de réglage de la fréquence du moteur est effectuée par le biais du potentiomètre HMI. Toutefois, il est possible de définir la fréquence du moteur par le biais des touches puisque les paramètres P221/P222 ont été programmés.

4.2.2 Affichage du HMI - Statut du variateur

Statut du variateur:



Le variateur est READY (prêt) à être démarré.



La tension de la ligne est trop basse pour le fonctionnement du variateur (condition de soustension).



Le variateur est en condition d'anomalie. Le code de l'anomalie cliqnote sur l'affichage. Dans notre exemple nous avons un code d'anomalie E02 (veuillez vous référer au chapitre 7).



Le variateur applique une intensité CC au moteur (freinage CC) conformément aux valeurs programmées à P300, P301 et P302 (veuillez vous référer au chapitre 6).



Le variateur exécute une fonction d'auto-ajustement pour identifier automatiquement les paramètres. Cette opération est contrôlée par P204 (veuillez vous référer au chapitre 6).



NOTE!

En dehors des conditions d'anomalie, l'affichage clignote également quand le variateur est en condition de surcharge (veuillez vous référer au chapitre 7).

4.2.3 Variables en lecture seule

Les paramètres de P002 à P008 sont réservés à l'affichage des variables en lecture seule.

Quand le variateur est allumé, l'affichage indique la valeur du paramètre P002 (valeur de la fréquence de sortie).

programmation paramètres.

4.2.4 Visualisation et Tous les réglages du variateur sont réalisés par le biais des

des paramètres Les paramètres et leurs contenus sont visibles sur l'écran grâce aux DEL " Paramètre" et "Valeur". L'identification est faite entre le numéro du paramètre et sa valeur. Exemple (P100):





100 = Numéro du paramètre

5.0 = Contenu du paramètre

Chaque paramètre est associé à une valeur numérique (valeur du paramètre), qui correspond à l'option choisie parmi celles disponibles pour ce paramètre.

Les valeurs du paramètres définissent la programmation du variateur ou la valeur d'une variable (par ex.: intensité, fréquence, tension). Pour la programmation du variateur, vous devrez modifier le(s) contenu(s) du paramètre.

Pour autoriser la reprogrammation de toute valeur du paramètre, il est nécessaire de définir P000 = 5. Sinon vous ne pourrez que lire les valeurs du paramètre, sans pouvoir les reprogrammer. Pour plus de détails, voir la description de P000 dans le chapitre 6.

ACTION	AFFICHAGE HMI	DESCRIPTION
Allumez le variateur (ON)	8.8.8.	Le variateur est prêt à être démarré
Utilisez les touches 🔻 et 📤	8.8.8.	Sélectionnez le paramètre désiré
Appuyez sur la touche	8.8.8	Valeur numérique associée au paramètre (4)
Utilisez les touches 🛡 et 📤	<i>8.8.8.</i>	Réglez la nouvelle valeur désirée (1) (4)
Appuyez sur la touche	8.8.8.	(1) (2) (3)



NOTE!

- (1) Pour les paramètres pouvant être modifiés avec le moteur en marche, le variateur utilisera la nouvelle valeur immédiatement après qu'elle ait été définie. Pour les paramètres qui ne peuvent être modifiés qu'avec le moteur arrêté, le variateur n'utilisera cette nouvelle valeur qu'une fois la touche pressée.
- (2) En appuyant sur la touche paprès la reprogrammation, la nouvelle valeur programmée sera automatiquement sauvegardée dans la mémoire volatile et y restera stockée jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur soit programmée.
- (3) Si la dernière valeur programmée dans le paramètre est fonctionnellement incompatible avec les valeurs des autres paramètres déjà programmées, E24 = Programming Error (erreur de programmation)- s'affichera.

Exemple d'erreur de programmation:

Programmation de deux entrées numériques (DI) avec la même fonction. Veuillez vous référer au tableau 4.1 pour la liste des erreurs de programmation pouvant entraîner une erreur de programmation E24.

(4) Pour changer une valeur de paramètre, vous devez auparavant définir P000 = 5.

Sinon vous ne pourrez que lire les valeurs du paramètre, sans pouvoir les reprogrammer. Pour plus de détails, voir la description de P000 dans le chapitre 6.

Si une DI a été réglée sur JOG (P263 à P266 = 3) et aucune autre DI n'a été réglée sur Activation générale ou Rampe (P263 à P266 \neq 1 ou 2 ou 4 ou 9 ou 13).

Deux DI ou plus programmées avec la même valeur (P263 à P266 = 3 à 6,9 à 26).

Si une DI a été réglée sur FWD (avant) (P263 à P266 = 9 ou 11) et qu'aucune autre DI n'a été réglée sur REV (arrière) (P263 à P266 = 10 ou 12).

Une DI programmée sur ON (P263 à P266 = 13) et aucune autre DI n'a été réglée sur OFF (P263 à P266 = 14).

Une DI programmée sur Accélérer (P263 à P266 = 16 ou 18) et aucune autre DI n'a été réglée sur Décélérer (P263 à P266 = 17 ou 19).

Une ou plusieurs DI(s) programmée(s) sur la fonction FWD/REV (avant/arrière) (P263 àP266 = [9 ou 11] et [10 ou 12]), et simultanément d'autres DI(s) ont été programmées sur les fonctions ON/OFF (P263 à P266 = 13 et 14).

Référence programmée sur Multivitesses (Local ou à distance - P221 et/ou P222 = 6) et il n'y a aucune DI programmée sur Multivitesses (P263 à P266 = 7 ou 8).

Référence programmée sur EP (Local ou à distance - P221 et/ou P222 = 2) et il n'y a aucune DI programmée sur Accélérer/Décélérer EP (P263 à P266 =16 à 19).

Il y a une commande sélectionnée sur Local et/ou A distance (P229 et/ou P230 = 1) et il n'y a aucune DI programmée sur Activation générale ou Rampe ou FWD/REV (avant/arrière) ou ON/OFF (P263 à P266 = 1, 2, 4, 13, 14, 9, 10).

Les DI1 et DI2 (P263 et P264 = 7 ou 8) ont été programmées simultanément sur Multivitesses.

Si une DI a été programmée sur accélérer EP/on (P263 à P266 = 22) et aucune autre DI n'a été réglée sur décélérer EP/off (P263 à P266 = 23).

Référence programmée sur fréquence de sortie en local ou à distance (P221 et/ou P222 = 7) et il n'y a aucune DI programmée sur fréquence d'entrée (P263 à P266 = 26).

Quand la fonction spéciale (PID) P203 = 1 est programmée et que la sélection de référence est différente de (P221 et P222 ≠ 0 ou 3).

DEMARRAGE

Ce chapitre fournit les informations suivantes:

- ☑ Comment vérifier et préparer le variateur avant l'allumage;
- ☑ Comment allumer et vérifier pour un bon fonctionnement;
- ☑ Comment faire fonctionner le variateur quand il est installé conformément aux connexions types (voir Installation électrique).

5.1 VERIFICATIONS AVANT BRANCHEMENT

Le variateur sera installé conformément au chapitre 3 – Installation et connexion. Si le système d'entraînement se présente différemment des connexions types suggérées, suivez les procédures suivantes.



DANGER!

Débranchez toujours l'alimentation électrique CA avant de faire les connexions

1) Vérifiez toutes les connexions

Vérifiez si les connexions à l'alimentation électrique, à la terre et de contrôle sont correctement et fermement vissées.

2) Vérifiez le moteur

Vérifiez toutes les connexions du moteur et vérifiez si sa tension, son intensité et sa fréquence correspondent aux spécifications du variateur.

3) Découplez la charge du moteur

Si le moteur ne peut pas être découplé, assurez-vous que la direction de rotation (FWD/REV) ne peut pas endommager la machine.

5.2 ALLUMAGE INITIAL

Après que le variateur a été vérifié, l'alimentation électrique CA peut être branchée:

1) Vérifiez l'alimentation électrique

Mesurez la tension de la ligne et vérifiez si elle est bien comprise dans la fourchette spécifiée (tension nominale: - 15 % / + 10 %).

2) Allumez l'entrée CA

Fermez le coupe-circuit d'entrée.

3) Vérifiez si l'allumage est réussi

Le clavier affichera:



Pendant que la DEL rouge (Paramètre) est sur ON, la DEL verte (Valeur) reste sur OFF. Le variateur effectue plusieurs fonctions d'auto-diagnostic. Si aucun problème n'est détecté, l'affichage montre:



5.3 DEMARRAGE

Ceci signifie que le variateur est prêt (rdy = ready) à fonctionner.



DANGER!

Même après avoir débranché l'alimentation électrique CA, il peut rester des hautes tensions. Attendez au moins 10 minutes après avoir débranché pour permettre une décharge complète des condensateurs.

(HMI)

5.3.1 Fonctionnement La séquence ci-dessous est valable pour la connexion 1 (veuillez du démarrage à vous référer à la section 3.2.6). Le variateur doit être déjà installé l'aide du clavier et allumé conformément au chapitre 3 et à la section 5.2.

Connexions conformément au schéma 3.6.

ACTION	AFFICHAGE HMI	DESCRIPTION
Allumez le variateur	8.8.8.	Le variateur est prêt à fonctionner
Appuyez sur la touche	8.8.8.	Le moteur accélère de 0 Hz à 3 Hz* (fréquence MIN;), dans la direction avant (CW) de rotation (1)* 90 rpm pour un moteur à 4 pôles
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à atteindre 60 Hz; Sur la version Plus, variez le potentiomètre sur le HMI	8.8.8	Le moteur accélère jusqu'à 60 Hz* (2) pour le moteur à 4 pôles sur 1800* rpm
Appuyez sur la touche 6	8.8.8.	Le moteur décélère à 0 rpm (3)



NOTE!

La dernière valeur de référence de fréquence (vitesse) réglée via les touches et est sauvegardée.

Si vous souhaitez modifier cette valeur avant d'activer le variateur, changez le paramètre P121 (référence de clavier).

NOTES:

- (1) Si la direction de rotation du moteur n'est pas correcte, éteignez le variateur. Attendez au moins 10 minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger complètement puis permutez deux câbles à la sortie du moteur.
- (2) Si l'intensité d'accélération devient trop élevée, principalement à basses fréquences, réglez le couple de torsion (compensation I x R) avec P136. Augmentez/ diminuez le contenu de P136 graduellement jusqu'à obtenir un fonctionnement avec une intensité constante pour toute la gamme de fréquence. Dans le cas ci-dessus, veuillez vous référer à la description des paramètres dans le chapitre 6.
- (3) Si l'anomalie E01 s'affiche pendant la décélération, augmentez la durée de décélération à P101 / P103.

du démarrage au moven des bornes

5.3.2 Fonctionnement La séquence ci-dessous est valable pour la connexion 2 (veuillez vous référer à la section 3.2.6). Le variateur doit être déjà installé et allumé conformément au chapitre 3 et à la section 5.2.

Connexions conformément aux schémas 3.6 et 3.10.

ACTION	AFFICHAGE	DESCRIPTION
Voir le schéma 3.10 Commutateur S1 (FWD/REV) = ouvert Commutateur S2 (Local/à distance) = ouvert Commutateur S3 (Démarrage/arrêt) = ouvert Potentiomètre R1 (Ref.) = positionné totalement sur la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) Allume le variateur	<i>8.8.8.</i>	Le variateur est prêt à fonctionner
Fermez S2: Local/A distance	8.8.8.	La commande et la référence sont commutées sur REMOTE (à distance) (via les bornes).
Fermez S3 - Démarrage/Arrêt	0.8.0	Le moteur accélère de 0 Hz à 3 Hz* (fréquence min.), direction CW (sens des aiguilles d'une montre) (1) * 90 rpm pour un moteur à 4 pôles.La référence de fréquence est donnée par le potentiomètre R1
Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au bout	8.8.8	Le moteur accélère jusqu'à la fréquence maximum (P134 = 66 Hz) (2)
Fermez S1- FWD/REV (avant/arrière)	8.8.8	Le moteur décélère (3) jusqu'à 0 rpm (0 Hz), inverse la direction de rotation (CW CWW) et accélère jusqu'à la fréquence maximum (P134 = 66 Hz) (2)
Ouvrez S3 - Démarrage/Arrêt	[<i>8.8.8.</i>]	Le moteur décélère (3) à 0 rpm.



NOTES!

- (1) Si la direction de rotation du moteur n'est pas correcte, éteignez le variateur. Attendez 10 minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger complètement puis permutez deux câbles à la sortie du moteur.
- (2) Si l'intensité d'accélération devient trop élevée, principalement à basses fréquences, réglez le couple de torsion (compensation I x R) à P136. Augmentez/diminuez le contenu de P136 graduellement jusqu'à obtenir un fonctionnement avec une intensité constante pour toute la gamme de fréquence. Dans le cas ci-dessus, veuillez vous référer à la description des paramètres dans le chapitre 6.
- (3) Si une anomalie E01 se produit pendant la décélération, augmentez la durée de décélération à P101 / P103.
- (4) La configuration de la fonction 2 n'est pas possible sur la version Clean du CFW-10.

DESCRIPTION DETAILLEE DES PARAMETRES

Ce chapitre décrit en détail les paramètres et fonctions du CFW-10.

6.1 SYMBOLES

Veuillez trouver ci-dessous quelques symboles utilisés dans ce chapitre:

Alx = Entrée analogique nombre x.

AO = sortie analogique.

Dix = entrée numérique numéro x.

F* = référence de fréquence. C'est la valeur de la fréquence (ou alternativement, de la vitesse) qui indique la vitesse désirée du moteur à la sortie du variateur.

F = fréquence d'entrée de la rampe d'accélération et de décélération.

 \mathbf{F}_{max} = fréquence de sortie maximum, définie à P134.

 \mathbf{F}_{\min} = fréquence de sortie minimum, définie à P133.

F = fréquence de sortie - fréquence appliquée au moteur.

I = intensité de sortie nominale du variateur (rms), en Ampères (A). Cette valeur est définie dans P295.

I_c = intensité de sortie du variateur.

I = intensité active à la sortie du variateur, c'est à dire qu'il s'agit du composant de l'intensité totale du moteur proportionnelle à la puissance électrique active absorbée par le moteur.

RL, = sortie relais numéro x.

U_a = tension DC link dans le circuit DC link.

Cette section décrit les principaux concepts relatifs au variateur de fréquence CFW-10.

6.2.1 Contrôle V/f

(Scalaire)

6.2 INTRODUCTION Ce mode de contrôle est basé sur la courbe constante V/F (P202 = 0 - courbe linéaire V/F). Sa performance est limitée à basses fréquences comme fonction de la chute de potentiel dans la résistance statorique, qui cause une réduction de flux magnétique significative dans l'entrefer du moteur et par conséguent réduit le couple du moteur. Cette déficience devra être compensée en utilisant un supplément de couple manuel ou automatique (compensations I x R), définis manuellement et en fonction de l'expérience de l'utilisateur.

> Dans la plupart des applications (par exemple: pompes centrifugeuses et ventilateurs) le réglage de ces fonctions est suffisant pour obtenir la performance demandée.

> Dans le contrôle V/F, la régulation de la vitesse, qui peut être obtenue en réglant correctement la compensation de glissement. peut être maintenue dans 1% à 2% de la vitesse nominale. Par exemple, pour un moteur à IV pôles de 60 Hz, la variation de la vitesse minimum en condition « non chargé », peut être maintenue entre 18 et 36 rpm.

> Il existe toujours une variation du contrôle linéaire V/F précédemment décrit:

Le contrôle quadratique V/F

CHAPITRE 6 - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PARAMÈTRES

Ce contrôle convient aux applications comme les pompes centrifugeuses et les ventilateurs (charges avec caractéristiques couple quadratique x vitesse), puisqu'il permet une réduction de la perte du moteur, entraînant une économie d'énergie supplémentaire, par l'utilisation d'un variateur.

Pour plus de détails concernant le mode de contrôle V/F, veuillez vous référer à la description des paramètres P136, P137, P138, P142 et P145.

6.2.2 Sources de référence de fréquence

La référence de fréquence (c'est à dire la fréquence de sortie désirée, ou alternativement la vitesse du moteur) peut être définie de plusieurs façons:

- ☑ La référence numérique clavier qui peut être modifiée par le bais du clavier (HMI), en utilisant les touches ♠ et ▼ (voir P221, P222 et P121);
- ☑ Entrée analogique l'entrée analogique Al1 (XC1:6 à XC1:9) (voir P221. P222 et P234 à P236):
- Multivitesses jusqu'à 8 références numériques préréglées (voir P221, P222 et P124 à P131);
- ☑ Potentiomètre électronique (EP) une autre référence numérique, sa valeur est définie en utilisant 2 entrées numériques (DI1 et DI4) - voir P221. P222. P263 et P266:
- Potentiomètre du HMI la référence peut être changée par le biais du potentiomètre du HMI (uniquement disponible sur la version Plus du CFW-10).

Le schéma 6.1 montre, à l'aide d'un diagramme, la définition de la référence de fréquence devant être utilisée par le variateur. Le diagramme dans le schéma 6.2 montre le contrôle du variateur.




Schéma 6.1 - Diagramme de la référence de fréquence



NOTE!

- ☑ DI ON (statut 1) quand elles sont connectées à 0 V (XC1:5).
- ☑ Quand F* < 0 on prend le module de F* et on inverse la direction de rotation (si c'est possible P231 = 2 et si le contrôle sélectionné n'est pas marche avant/arrière).




Schéma 6.2 - Diagramme du variateur



NOTE!

☑ En mode de contrôle V/F (P202 = 0 ou 1), Fe = F* (voir schéma 6.1) si P138 = 0 (compensation de glissement désactivée). Si P138 ≠ 0, voir le schéma 6.9 pour la relation entre Fe et F*.

6.2.3 Commandes

Le variateur dispose des commandes suivantes: activation/ désactivation des pulsations PWM, définition de la direction de rotation et JOG.

Comme pour la référence de fréquence, les commandes du variateur peuvent également être définies de plusieurs façons.

Les sources de commande principales sont:

☑ Via les touches du clavier - touche

☑ Via les bornes de contrôle (XC1) - entrées numériques.

Les commandes d'activation et de désactivation du variateur peuvent être définies comme suit:

☑ Via le clavier Ø du HMI;

☑ Démarrage/arrêt (bornes XC1 - DI(s) - voir P263 à P266);

☑ Activation générale (bornes XC1 - DI(s) - voir P263 à P266);

☑ Avant et arrière (bornes XC1 - Dl'(s) - voir P263 à P266); - définit également la direction de rotation;

☑ ON/OFF (contrôles à 3-fils) (bornes XC1 - DI'(s)- voir P263 et P266).

La direction de rotation peut être définie en utilisant:

- ☑ Entrée numérique (DI) programmée pour FWD/REV (voir P263 à
- ☑ Entrées numériques programmées comme FWD / REV, qui définissent à la fois l'activation et la désactivation du variateur et la direction de rotation (voir P263 à P266);
- ☑ Entrée analogique quand la référence est définie via une entrée analogique et qu'un offset négatif est programmé (P236 < 0), la référence peut assumer des valeurs négatives, et donc inverser la direction de rotation du moteur.

6.2.4 Modes de local/à distance

L'utilisateur peut définir deux conditions différentes relatives à la fonctionnement source de référence de fréquence et aux commandes du variateur: ce sont les modes de fonctionnement local et à distance.

> Le schéma 6.3 montre les modes de fonctionnement local et à distance dans un diagramme.

> Avec le mode local réglé en usine, le variateur peut être contrôlé en utilisant le clavier (HMI) alors qu'en mode à distance, tous les contrôles se font via les bornes (XC1) - définition de la référence du variateur et de la commande.




Schéma 6.3 - Diagramme du mode de fonctionnement local/à distance

6.3 LISTE DES PARAMETRES

Afin de simplifier les explications, les paramètres ont été groupés par caractéristiques et par fonctions:

Paramètres en lecture seule	Variables qui peuvent être visualisées sur l'affichage, mais ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur.
Paramètres de régulation	Valeurs programmables qui peuvent être utilisées par les fonctions du CFW-10.
Paramètres de configuration	Ils définissent les caractéristiques, les fonctions devant être exécutées, ainsi que les fonctions entrée/ sortie du panneau de contrôle.
Paramètres de fonctions spéciales	lci sont inclus les paramètres relatifs à des fonctions spéciales.

- (1) Ce paramètre ne peut être changé que lorsque le variateur est désactivé (moteur arrêté).
- (2) Ce paramètre n'est pas changé quand la fonction chargement des réglages usine par défaut est exécutée (P204 = 5).

6.3.1 Paramètres d'accès et en lecture seule - P000 à P099

Paramètre	Fourchette [réglage usine]	Description / Notes
P000 Paramètre d'accès	0 à 999 [0] 1	☑ Débloque l'accès pour modifier les valeurs du paramètre. ☑ Le mot de passe est 5. ☑ L'utilisation du mot de passe est toujours active.
P002 Valeur proportionnelle de la fréquence	0 à 999 [-] 0,01 (<10,0); 0,1 (< 100); 1 (> 99,9)	☑ Indique la valeur de P208 x P005. ☑ En cas d'échelles et d'unités différentes, utilisez P208.
P003 Intensité moteur (Sortie)	0 à 1,5 x I _{nom} [-] 0,1 A	☑ Indique l'intensité de sortie du variateur en ampères. (A).
P004 Tension DC Link	0 à 524 [-] 1 V	☑ Indique la tension DC Link du variateur en volts (V).
P005 Fréquence du moteur (en sortie)	0 à 300 [-] 0,1 (< 100); 1 (> 99,9)	☑ Indique la fréquence de sortie du variateur en hertz (Hz).
P007 Tension du moteur (en sortie)	0 à 240 [-] 1 V	☑ Indique la tension de sortie du variateur en volts (V).
P008 Température du dissipateur thermique	25 à 110 [-] 1 °C	 ☑ Indique la puissance de l'intensité dans le dissipateur thermique en degrés Celsius (°C). ☑ La protection contre la surchauffe du variateur (E04) agit quand la température du dissipateur thermique atteint 103 °C.
P014 Dernière anomalie	00 à 41 [-] -	☑ Indique le code de la dernière anomalie. ☑ La section 7.1 montre une liste d'anomalies possibles, leur numéro de code et les causes possibles.

6.3.2 Paramètres de régulation - P100 à P199

Paramètre	Fourchette [réglage usine]	Decariation / Notes
P015	00 à 41	Description / Notes ☑ Indique le code de la dernière anomalie.
Deuxième anomalie	[-]	 ☑ La section 7.1 montre une liste d'anomalies possibles, leur numéro de code et les causes possibles.
P016 Troisième anomalie	00 à 41 [-] -	☑ Indique le code de la dernière anomalie. ☑ La section 7.1 montre une liste d'anomalies possibles, leur numéro de code et les causes possibles.
P023 Version du logiciel	x.yz [-]	☑ Indique la version du logiciel installé dans la mémoire du DSP situé sur le panneau de contrôle.
P040 Variable Procédé	0,0 à 999 [-] -	 ☑ Indique la valeur de la variable procédé utilisée comme retour du régulateur PID, en pourcentage (%). ☑ La fonction PID n'est disponible qu'à partir de la version de logiciel V.2.00. ☑ L'échelle d'unité peut être modifiée par P528. ☑ Voir la description détaillée du régulateur PID dans l'article sur les paramètres de fonctions spéciales.
P100 Durée d'accélération	0.1 à 999 s [5,0 s] 0,1 s (<100); 1 s (>99,9)	☑ Ce jeu de paramètres définit les durées pour accélérer de manière linéaire à partir de zéro jusqu'à la fréquence nominale et pour décélérer de manière linéaire depuis la fréquence nominale jusqu'à zéro.
P101 Durée de décélération	0,1 à 999 s [10,0 s] 0,1 s (<100); 1 s (> 99,9)	 ☑ La fréquence nominale est définie par le paramètre P145. ☑ Quand le réglage usine est utilisé, le variateur suit toujours la durée définie dans P100 et P101. ☑ Si la rampe 2 doit être utilisée, où les durées
P102 Durée d'accélération rampe 2	0,1 à 999 s [5,0 s] 0,1 s (<100); 1 s (> 99,9)	d'accélération et de décélération suivent les valeurs programmées dans P102 et P103, utilisez une entrée numérique. Voir les paramètres P263 à P265. ☑ En fonction de l'inertie de la charge, des durées
P103 Durée de décélération rampe 2	0,1 à 999 s [10,0 s] 0,1 s (<100); 1 s (> 99,9)	d'accélération trop courtes peuvent désactiver le variateur en raison d'une surintensité (E00). ☑ En fonction de l'inertie de la charge, des durées de décélération trop courtes peuvent désactiver le variateur en raison d'une surtension (E01). Pour plus de détails, veuillez vous référer à P151.

	Fourchette	
Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes
P104	0 à 2	☑ La rampe S réduit le stress mécanique durant
Rampe S	0 = Inactive	l'accélération et la décélération de la charge.
•		
		P104 Rampe S
		0 Inactive
		150%
		2 100%
		Tableau 6.1 - Configuration de la rampe
		Fréquence de sortie (Vitesse du moteur)
		Rampe S 100 % t (s)
		Durée d'accél Durée de décél. (P100/102) (P101/103)
		Schéma 6.4 - Rampe S ou linéaire
		☑ II est recommandé d'utiliser la rampe S avec les références numériques fréquence/vitesse.
P120	0 à 3	☑ Définit si le variateur doit sauvegarder ou non la dernière
Sauvegarde de la référence numérique	[1 - active]	référence numérique utilisée. Cette fonction de sauvegarde n'est applicable qu'à la référence clavier (P121).
		P120 Sauvegarde de référence
		0 Inactive
		1 Active
		Active, mais toujours donnée par P121,
		2 indépendamment de la référence de source
		3 Active après la rampe
		Tableau 6.2 - Configuration de la sauvegarde de la référence numérique
		 ☑ Si la sauvegarde de la référence numérique est inactive (P120 = 0), la référence sera égale à la fréquence minimum chaque fois que le variateur sera activé, conformément à P133. ☑ QuandP120=1, le variateur sauvegarde automatiquement la valeur de référence numérique, (indépendante de la source de référence, clavier, PE). Ceci se produit toujours quand l'activation du variateur est présente, indépendamment de la condition d'activation actuelle (rampe ou générale), de l'erreur ou de la sous-tension.

Doromòtro	Fourchette	Description / Notes
Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes ☑ Quand P120 = 2, la référence initiale sera donnée par P121, et sera toujours sauvegardée quand le variateur est activé. Exemple d'application: référence via le PE quand le variateur est désactivé via une entrée numérique et décélère le PE (arrivant à la référence 0). Toutefois, lors d'une nouvelle activation, il est souhaitable que le variateur retourne à une fréquence différente de la fréquence minimum, qui sera sauvegardée au paramètre P121. ☑ P120 = 3, fonctionne conformément à P120 = 1, toutefois, ne met la sauvegarde à jour qu'après un démarrage quand la valeur de fréquence de sortie atteint la valeur stockée précédemment sauvegardée.
P121 Référence de fréquence par la touche et	P133 à P134 [3,0 Hz] 0,1 Hz (<100 Hz) 1 Hz (>99,9 Hz)	☑ Définit la valeur de référence du clavier qui peut être réglée en utilisant les touches ← et ▼ quand les paramètres P002 ou P005 sont affichés sur le HMI. ☑ Les touches ← et ▼ sont activées si P221 = 0 (en mode local ou P122 = 0 (en mode à distance). La valeur de P121 est maintenue à la dernière valeur définie, même lorsque le variateur est désactivé ou éteint, sous réserve que P120 = 1 ou 2 (sauvegarde active).
P122 Référence de vitesse JOG	P133 à P134 [5,0 Hz] 0,1 Hz (<100 Hz) 1 Hz (>99,9 Hz)	 ☑ Définit la référence de fréquence (vitesse) pour la fonction JOG. La fonction JOG peut être activée en utilisant les entrées numériques. ☑ Le variateur doit être désactivé par la rampe (moteur arrêté) pour opérer dans la fonction JOG. Ainsi si la source de contrôle est via une borne, il doit y avoir au moins une entrée numérique programmée pour activer le démarrage/arrêt (sinon E24 s'affichera), qui doit être en position OFF pour activer la fonction JOG via l'entrée numérique. (Voir P263 à P266) ☑ La direction de rotation est définie par le paramètre P231.

Paramètre	Fourchette [réglage usine]	
P124 (1)	P133 à P134	I
Réf.	[3,0 Hz]	
multivitesses 1	0,1 Hz (<100 Hz)	
	1 Hz (>99,9 Hz)	I
P125 (1)	P133 à P134	
Réf.	[10,0 Hz]	
multivitesses 2	0,1 Hz (<100 Hz)	
	1 Hz (> 99,9 Hz)	1
P126 (1)	P133 à P134	
Réf.	[20,0 Hz]	
multivitesses 3	0,1 Hz (<100 Hz)	
	1 Hz (> 99,9 Hz)	
P127 ⁽¹⁾	P133 à P134	
Réf.	[30,0 Hz]	
multivitesses 4	0,1 Hz (<100 Hz)	
	1 Hz (> 99,9 Hz)	
P128 (1)	P133 à P134	
Réf.	[40,0 Hz]	
multivitesses 5	0,1 Hz (<100 Hz)	١.
	1 Hz (> 99,9 Hz)	I
P129 (1)	P133 à P134	
Réf.	[50,0 Hz]	
multivitesses 6	0,1 Hz (<100 Hz)	
	1 Hz (> 99,9 Hz)	
P130 (1)	P133 à P134	
Réf.	[60,0 Hz]	
multivitesses 7	0,1 Hz (<100 Hz)	
	1 Hz (> 99,9 Hz)	
P131 (1)	P133 à P134	
Réf.	[66,0 Hz]	
multivitesses 8	0,1 Hz (<100 Hz)	
	1 Hz (>99,9 Hz)	
P133 (1)	0,00 à P134	ı
Fréquence	[3,0 Hz]	ľ
minimum	0,1 Hz (<100 Hz)	
(F _{min})	1 Hz (> 99.9 Hz)	

Description / Notes

- Multivitesses est utilisé quand la sélection de vitesses pré-programmées (jusqu' à 8) est nécessaire.
- ☑ Cette fonction permet le contrôle de la vitesse de sortie relative aux valeurs programmées par les paramètres P124 à P131, conformément à la combinaison logique des entrées numériques programmées sur multivitesses.
- ☑ Activation de la fonction multivitesses:

Pour s'assurer que la source de référence est donnée par la fonction multivitesses, c'est à dire réglage P221 = 6 pour le mode local ou P222 = 6 pour le mode à distance;

Pour programmer une ou plusieurs entrée(s) numérique(s) sur multivitesses, conformément au tableau ci-dessous:

Active DI	Programmation
DI1 ou DI2	P263 = 7/8 ou 264 = 7/8
DI3	P265 = 7/8
DI4	P266 = 7/8

Tableau 6.3 - Réglage des paramètres pour définir la fonction multivitesses sur les DI

☑ La référence de fréquence est définie par le statut des entrées numériques programmées sur multivitesses tel que montré dans le tableau cidessous:

8 vitesses			
	4 vitesses		
		2 vit	tesses
DI1 ou DI2	DI3	DI4	Référence de
			fréquence
Ouvert	Ouvert	Ouvert	P124
Ouvert	Ouvert	0 V	P125
Ouvert	0 V	Ouvert	P126
Ouvert	0 V	0 V	P127
0 V	Ouvert	Ouvert	P128
0 V	Ouvert	0 V	P129
0 V	0 V	Ouvert	P130
0 V	0 V	0 V	P131

Tableau 6.4 - Référence de fréquence

☑ Si une référence multivitesses (P124 à P131) est réglée sur 0,0 Hz et que cette même référence est sélectionnée, le système d'entraînement décélérera jusqu'à 0,0 Hz et restera prêt (RDY) tant que la sélection est conservée.

	Fourchette	
Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes
P136 Supplément de couple manuel (Compensation I x R)	0,0 à 100 [20.0] 0,1 % Pour le modèle 15,2 A l'ajustement usine est de [6.0]	 ☑ Compense la chute de potentiel due à la résistance statorique du moteur. Il agit à de faibles vitesses en augmentant la tension de sortie du variateur afin de maintenir un couple constant durant le fonctionnement de V/F. ☑ Le meilleur réglage est de programmer la valeur la plus basse pour P136 qui permet encore au moteur de démarrer de manière satisfaisante. Si la valeur est supérieure à ce qui est demandé, une surintensité du variateur (E00 ou E05) peut se produire en raison des intensités élevées du moteur à de basses vitesses. ☑ Le réglage P136 = 100 % correspond à l'augmentation maximum de la tension de sortie (30 % de P142).
		0,3 x P136 x P142
		Fréquence de sortie 0 P145 • Tension de sortie
		(% de la tension de la ligne)
		P142
		b) P202 = 1 Fréquence de sortie
		0 P145
		Schéma 6.6 a) b) - courbe V/F et détails du supplément de couple manuel (compensation I x R)

Danam } (m.	Fourchette	Description (Notes
Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes
P137 Supplément de couple automatique (Compensation I x R automatique)	0,0 à 100 % [0,0]	 ☑ Le supplément de couple automatique compense la chute de potentiel dans la résistance statorique comme une fonction de l'intensité du moteur active. ☑ Les critères pour le réglage de P137 sont les mêmes que pour le paramètre P136. ☑ Le réglage P137 = 100 % correspond à l'augmentation maximum de la tension de sortie (30 % de P142).
		Référence de vitesse (F*) Ix R P136 Tension du moteur Ix R P136 Ix R P136 Ix R P136 Ix R P137 Ix R automatique P137
		Schéma 6.7 - Diagramme de la fonction de supplément de couple automatique
		O,3 x P137 x P142 Zone de compensation Affaiblissement du champ (P145) Schéma 6.8 - courbe V/F avec supplément de couple automatique (Compensation I x R automatique)

Fourchette

Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes
P138	0,0 à 10,0	☑ Le paramètre P138 est utilisé dans la fonction de
Compensation	[0,0]	compensation de glissement du moteur.
de glissement	0,1 %	☑ Cette fonction compense la chute de vitesse du
		moteur due à la charge, qui est une caractéristique
		inhérente relative au principe de fonctionnement du
		moteur à induction.
		☑ La chute de vitesse est compensée par
		l'augmentation de la fréquence de sortie (appliquée
		au moteur) en tant que fonction de l'augmentation
		de l'intensité active du moteur, tel que montré dans
		le diagramme et dans la courbe V/F ci-dessous.
		Fréquence d'entrée de la
		Référence de + rampe (Fe)
		fréquence (F*)
		+
		Intensité de sortie active
		(I _a) Filtre P138
		Schéma 6.9 - Diagramme de la fonction de compensation de
		glissement
		↑ Tension de sortie
		······
		∧vÎ ✓
		(fonction de
		la charge du
		ΔF moteur)
		Fréquence de sortie
		de sortie
		Schéma 6.10 - Courbe V/F avec compensation de glissement
		Constitution of the Consti
		☑ Pour régler le paramètre P138 suivez la procédure
		suivante:
		- faites marcher le moteur sans charge jusqu'environ
		la moitié de la vitesse maximum de l'application;
		-mesurez la vitesse réelle du moteur ou de
		l'équipement;
		-appliquez la charge nominale à l'équipement;
		-augmentez le paramètre P138 jusqu'à ce que la


vitesse atteigne sa vitesse sans charge.

	Fourchette	
Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes
P142 (1) (2)	0 à 100	☑ Définit la courbe V/F utilisée dans le contrôle V/F
Tension de	[100]	(P202 = 0 ou 1).
sortie maximum	0,1 %	☑ Ces paramètres permettent de modifier la
(1) (0)		courbe V/F standard définie à P202 - courbe V/F
P145 (1) (2)	P133 à P134	programmable.
Fréquence	[60,0 Hz]	☑ P142 définit la tension de sortie maximum. Cette
d'affaiblissement	0,01 Hz (< 100 Hz)	valeur est définie en pourcentage de la tension d'alimentation du variateur.
du champ (Fréquence	1 Hz (> 99,9 Hz)	d'alimentation du variateur.
nominale)	1112 (> 99,9112)	NOTE!
normac)		Pour les modèles de variateur 110-127 V; la
		tension de sortie appliquée au moteur est le
		double de la tension d'alimentation à l'entrée
		du variateur.
		[7] La navamètra D445 définit la fréquence naminale
		☑ Le paramètre P145 définit la fréquence nominale du moteur utilisé.
		☑ La courbe V/F se rapporte à la tension et à la
		fréquence de sortie du variateur (appliquées au
		moteur) et par conséquent le flux magnétisant du
		moteur.
		☑ La courbe V/F programmable peut être utilisée dans
		des applications spéciales où les moteurs utilisés
		nécessitent une tension et/ou fréquence nominales
		différentes des standards. Exemples: un moteur
		pour 220 V/300 Hz et un moteur pour 200 V/60
		Hz.
		☑ Le paramètre P142 est également utile dans les applications qui nécessitent une tension nominale
		différente de la tension d'alimentation du variateur.
		Exemple: ligne 220 V et moteur 200 V.
		Exemple: light 220 v of motour 200 v.
		Tension de sortie
		P142
		0 Fréquence de sortie
		0.1112
		Schéma 6.11 - Courbe V/F ajustable

Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes	
P151	360 à 460	☑ La régulation de la tension DC link (maintien de la	
Niveau de	(ligne 110-127V)	rampe) évite la désactivation du variateur en raison	
régulation de la	[430]	de surtensions (E01) durant la décélération des	
tension DC Link	1 V	charges ayant une haute inertie ou des durées de	
		décélération courtes.	
	325 à 410	☑ Elle agit afin d'augmenter la durée de décélération	
	(ligne 200-240V)	(conformément à la charge - inertie), évitant ainsi	
	[380]	l'activation de E01.	
	1 V	Tension DC Link	
		↑ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		P151 E01 - Surtension	
		← Limite du	
		Ud nominale matériel	
		Tension CI	
		Ud (P004)	
		→ Durée	
		Fréquence 1	
		Fréquence de sortie	
		(Vitesse du	
		moteur)	
		Durée	
		Schéma 6.12 - Courbe de décélération avec régulation de la tension DC Link	
		ao la tonsion 20 2mm	
		☑ Par cette fonction, une durée de décélération	
		optimisée (minimum) est atteinte pour la charge	
		commandée.	
		☑ Cette fonction est utile dans les applications avec	
		une inertie moyenne qui nécessite des durées de	
		décélération courtes.	
		☑ En cas de surtension pendant la décélération, vous	
		devez réduire graduellement la valeur de P151 ou	
		augmenter la durée de la rampe de décélération (P101 et/ou P103).	
		☑ Le moteur ne s'arrêtera pas si la ligne est en	
		permanence en surtension (U _d > P151). Dans ce	
		cas, réduisez la tension de la ligne, ou augmentez	
		la valeur de P151.	
		☑ Si même avec ces réglages le moteur ne décélère	
		pas dans la durée demandée, vous pourrez alors	
		augmenter P136;	

Fourchette

Paramètre	Fourchette [réglage usine]	Description / Notes
P156 Intensité de surcharge du moteur	0,3 x I _{nom} à 1,3 x I _{nom} [1,2 x P295] 0,1 A	 ☑ Cette fonction est utilisée pour protéger le moteur contre une surcharge (fonction I x t - E05). ☑ L'intensité de surcharge du moteur est le niveau d'intensité au-dessus duquel le variateur considérera que le moteur fonctionne en surcharge. Plus la différence entre l'intensité moteur et l'intensité de surcharge est élevée, plus la fonction I x t - E05 - se déclenchera tôt.
		Intensité de surcharge 3,0 2,0 1,5 1,0 15 30 60 90 → Durée(s)
		Schéma 6.13 - Fonction I x t − Détection de la surcharge Le paramètre P156 devra être défini à une valeur plus élevée de 10 % à 20 % par rapport à l'intensité nominale du moteur.
P169 (2) Intensité de sortie maximum	0,2 x I _{nom} à 2,0 x I _{nom} [1,5 x P295] 0,1 A	☑ Empêche le moteur de caler durant une surcharge. Si la charge du moteur augmente, son intensité augmentera également. Si l'intensité moteur tente de dépasser la valeur définie à P169, la vitesse du moteur diminuera en suivant la rampe de décélération jusqu'à ce que l'intensité devienne inférieure à P169. Dès que la condition de surcharge disparaît, le moteur reprend sa vitesse.



6.3.3 Paramètres de configuration - P200 à P398

0 à 1

P202 (1)

[0 - linéaire V/F]			
		P202	Type de Contrôle
		0	Contrôle linéaire V/F (scalaire)
		1	Contrôle quadratique V/F (scalaire)
	☑ Tel 2 r - Co un d'e du P1	I que mo modes de ontrôle lir flux dans environ 3 champ 45).	Réglage de P202 pour chaque type de contrôle et contrôle v/F: néaire V/F: ce mode de contrôle assure l'entrefer du moteur à peu près constant Hz jusqu'à la valeur d'affaiblissement (définie par les paramètres P142 et cette fourchette de vitesse, on obtient
	[0 - linéaire V/F]	Table ☑ Te 2 r - Co un d'e du P1	P202 0 1 Tableau 6.5 - F ☑ Tel que mo 2 modes de - Contrôle lir un flux dans d'environ 3 du champ P145).

☑ Définit le mode de contrôle du variateur.

une capacité de couple à peu près constante. Ce mode de contrôle est recommandé pour les transporteurs à courroie, extrudeuses, etc.


	Fourchette
Paramètre	[réglage usine]

Description / Notes

 Le contrôle quadratique V/F: dans ce mode de contrôle, le flux dans l'entrefer du moteur est proportionnel à la fréquence de sortie jusqu'au point d'affaiblissement du champ (défini à P142 et P145). Ainsi la capacité du couple est une fonction de la vitesse quadratique. Le principal avantage de ce type de contrôle est la capacité d'économie d'énergie avec les charges de couple variables, due à la réduction des pertes du moteur (principalement due aux pertes dans le fer du moteur et aux pertes magnétiques).

Exemple d'application: pompes centrifugeuses, ventilateurs, systèmes d'entraînement multimoteurs.

a) linéaire V/F



b) Quadratique V/F




Schéma 6.15 a) b) - Modes de contrôle V/F (scalaire)

Paramètre P203 (1) Sélection des fonctions spéciales	Fourchette [réglage usine] 0 à 1 [0 = Aucune]	Description / Notes ☑ Sélectionne ou non la fonction spéciale du régulateur PID. □ P203 Fonction spéciale □ Aucune □ Régulateur PID Tableau 6.6 - Configuration de P203 pour utiliser ou non la fonction spéciale du régulateur PID ☑ Pour la fonction spéciale modérateur PID voir description détaillée des paramètres rapportés (P520 P528). ☑ Quand P203 est modifié pour 1, c'est nécessaire une des entrées digitales P263 à P266 pour 27 (DIX=manual/automatique).
P204 (1) Chargement des réglages usine	0 à 999 [0] -	 ☑ Programme tous les paramètres sur les standards usine par défaut, quand P204 = 5. ☑ NOTE! Les paramètres P142 (max. tension de sortie), P145 (fréquence d'affaiblissement du champ), P156 (intensité de surcharge du moteur), P169 (intensité de sortie maximum) ne sont pas modifiés.
P206 Compteur avec auto réinitialisation	0 à 255 [0] 1 s	 ☑ Dans le cas d'une anomalie, à l'exception de E09, E24, E31 et E41, le variateur peut démarrer une réinitialisation automatique après que la durée indiquée par P206 s'est écoulée. ☑ Si P206 ≤ 2 l'auto-réinitialisation ne se produit pas. ☑ Si après l'auto-réinitialisation la même anomalie se répète trois fois de suite, la fonction autoréinitialisation sera désactivée. Une anomalie est considérée comme consécutive si elle se reproduit dans les 30 secondes après l'auto-réinitialisation. Ainsi, si une anomalie se produit quatre fois de suite, cette anomalie reste indiquée de manière permanente (et le variateur est désactivé).

Paramètre	Fourchette [réglage usine]	Descrin	tion / Notes
P208 Facteur scalaire de référence	0,0 à 100 [1,0] 0,01 (< 10,0) 0,1 (> 9,99)	☑ II perme d'indique quelle va ☑ L' indica fréquenc de P208 ☑ Dans tou de P208	et au paramètre en lecture seule P002 er la vitesse du moteur dans n'importe aleur, par exemple, rpm. tion de P002 est égale à la valeur de la ce de sortie (P005) multipliée par la valeur , c'est à dire, P002 = P208 x P005. s les cas, quand la valeur de la multiplication et x P005 est supérieure à 999, la valeur reste à 999.
P219 (1) Point de réduction de la fréquence de découpage	0,0 à 15,0 [15,0] 0,1 Hz	 ☑ Définit le point où il y a une réduction automatique graduelle de la fréquence de découpage. ☑ Ceci améliore considérablement la mesure de l'intensité de sortie à basses fréquences, et par conséquent améliore la performance du variateur. ☑ Dans une application où il n'est pas possible de faire fonctionner le variateur à basses fréquences, ex. 2,5 kHz (en raison de bruit acoustique par exemple), réglez P219 = 0,0. 	
P221 (1) Sélection de la référence locale	0 à 7 [0 - touches] -		sélection de référence de fréquence dans es local et à distance.
		P221/P222	Source de référence
P222 (1) Sélection de	0 à 7 [1 - Al1]	0	Touches 📤 et 🗨 du clavier HMI (P121)
la référence à	[I - All]	1	Entrée analogique Al1' (P234, P235 et P236)
distance		2	Potentiomètre électronique (EP)
		3	Potentiomètre HMI (uniquement en version Plus)
		4 et 5	Réservé Multivitesses (P124 à P131)
		7	Fréquence d'entrée
		Tableau 6. (mode à dis ☑ Al1' est le gain e ☑ Pour le locale es référence Sur la verobtenue usine par ☑ La valeur	7 - Programmation de P221 (mode local) ou P222 tance) pour la sélection de la référence de vitesse a valeur de l'entrée analogique Al1 quand t l'offset ont été appliqués. réglage usine par défaut, la référence st obtenue via les touches du clavier et la e à distance via l'entrée analogique Al1. ersion Plus du CFW-10, la référence locale via le potentiomètre du HMI est le réglage

	Fourchette		
Paramètre	[réglage usine]	Description /	
		potentiomètre référer au schr ☑ Quand l'optior réglez P263-P ☑ Pour plus de articles 6.2.2 €	n 6 (multivitesses) est sélectionnée, 264 et/ou P265 et/ou P266 sur 7/8. détails, veuillez vous référer aux
P229 (1)	0 à 1	☑ Définit les sou	rces de contrôle pour l'activation/la
Sélection de	[0 - touches]	désactivation	
la commande	-		
locale		P229/P230	Source de contrôle
D000 (1)	0.14	0	Clavier HMI
P230 ⁽¹⁾	0 à 1	1	Bornes (XC1)
Sélection de la commande à distance	[1 = Bornes]		Programmation de P229 et P230 pour la prigine des commandes du variateur
		qui dépend fonctionnemer	détails, veuillez vous référer aux
P231 (1)	0 à 2	☑ Définit la direc	tion de rotation.
Avant/Arrière -	[2 - Commandes]		
Modes Local/A		P231	Direction de la rotation
distance		0	Toujours vers l'avant
		1	Toujours vers l'arrière Commandes comme définies dans
		2	P229 et P230
		Tableau 6 9 - Pro	grammation de P231 pour sélectionner la
		1.451044 0.5 - 1 10	direction de rotation

Paramètre	Fourchette [réglage usine]	Description / Notes
P234	0,0 à 999	☑ L'entrée analogique Al1 définit la référence de
Gain de l'entrée	[100]	fréquence du variateur comme indiqué dans la
analogique AI1	0,1 (< 100) 1 (> 99,9)	courbe ci-dessous.
(Version du	1 (* 33,5)	♠ Référence de fréquence
logiciel 2.0X)		P134
logiciel 2.0X)		
		P133

Schéma 6.17 a) - Signal de l'entrée analogique Al1 x Référence de fréquence

0..... 10 V 0..... 20 mA

4 mA 20 mA

(P235 = 0)

(P235 = 0)

(P235 = 1)

- ☑ Notez qu'il y a toujours une zone morte au début de la courbe où la référence de fréquence reste à la valeur de la fréquence minimum (P133), même quand le signal d'entrée est modifié. Cette zone morte n'est supprimée que lorsque P133 = 0,0.
- ☑ La valeur interne Al1' qui définit la référence de fréquence devant être utilisée par le variateur, est donnée en pourcentage de la valeur maximale de l'échelle et est obtenue en utilisant l'une des équations suivantes (voir P235):

P235	Signal	Equation
0	(0 à 10) V	$AI1' = \left(\frac{AI1}{10} + \frac{OFFSET}{100}\right). GAIN$
0	(0 à 20) mA	$AI1' = \left(\frac{AI1}{20} + \frac{OFFSET}{100}\right). GAIN$
1	(4 à 20) mA	$AI1' = \left(\frac{AI1 - 4 + OFFSET}{16}\right) \cdot GAIN$

Tableau 6.10 a) - Définition du signal de l'entrée analogique Al1 (P235)

Où:

- Al1 est donnée en V ou mA, conformément au signal utilisé (voir le paramètre P235);
- le GAIN est défini par le paramètre P234;
- l'OFFSET est défini par le paramètre P236.

Danamètra	Fourchette	Description (Notes
Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes ☑ Ceci est indiqué dans le diagramme ci-dessous:
		Al1 + GAIN Al1'
		OFFSET (P236) Schéma 6.18 a) - Diagramme de l'entrée analogique A1
		☑ Situation suivante à titre d'exemple: Al1 est l'entrée de la tension (0-10 V - P235 = 0), Al1 = 5 V, P234 = 1,00 et P236 = -70 %. Ainsi:
		AI1' = $\left[\frac{5}{10} + \frac{(-70)}{100}\right]$. 1 = -0,2 = -20 %
		☑ Le moteur tourne dans la direction inverse de la rotation comme défini par les commandes (valeur négative) - si c'est possible (P231 = 2), avec une référence de module égale à 0,2 ou 20 % de la fréquence de sortie maximum (P134). C'est à dire, si P134 = 66,0 Hz, alors la référence de fréquence est égale à 13,2 Hz.
P234 Gain de l'entrée analogique Al1	0,0 à 999 [100] 0,1 (< 100)	☑ L'entrée analogique Al1 définit la référence de fréquence du variateur comme indiqué dans la courbe ci-dessous.
(Version du logiciel 2.2X)	1 (> 99,9)	P133 O
		☑ Notez qu'il y a toujours une zone morte au début de la courbe où la référence de fréquence reste à la valeur de la fréquence minimum (P133), même quand le signal d'entrée est modifié. Cette zone morte n'est supprimée que lorsque P133 = 0,0.

Fourchette Paramètre [réglage usine]

Description / Notes

☑ La valeur interne Al1' qui définit la référence de fréquence devant être utilisée par le variateur, est donnée en pourcentage de la valeur maximale de l'échelle et est obtenue en utilisant l'une des équations suivantes (voir P235):

P235	Signal	Equation
0	(0 à 10) V	$AI1' = \left(\frac{AIx \cdot GAIN + OFFSET}{10}\right)$
0	(0 à 20) mA	$AI1'=\left(\frac{AIx \cdot GAIN}{20} + \frac{OFFSET}{100}\right)$
1	(4 à 20) mA	$AI1' = \left(\frac{AIx - 4}{20} \cdot \frac{AIN + OFFSE}{100}\right)$

Tableau 6.10 b) - Définition du signal de l'entrée analogique Al1 (P235)

Où:

- Al1 est donnée en V ou mA, conformément au signal utilisé (voir le paramètre P235);
- le GAIN est défini par le paramètre P234;
- l'OFFSET est défini par le paramètre P236.
- ☑ Ceci est indiqué dans le diagramme ci-dessous:




Schéma 6.18 b) - Diagramme de l'entrée analogique A1

☑ Situation suivante à titre d'exemple: Al1 est l'entrée de la tension (0-10 V - P235 = 0), Al1 = 5 V, P234 = 1,00 et P236 = -70 %.

Ainsi:


AI1' =
$$\left[\frac{5}{10} + 1.00 \cdot \frac{(-70)}{100}\right]$$
 = -20 %


☑ Le moteur tourne dans la direction inverse de la rotation comme défini par les commandes (valeur négative) - si c'est possible (P231 = 2), avec une référence de module égale à 0,2 ou 20 % de la fréquence de sortie maximum (P134). C'est à dire, si P134 = 66,0 Hz, alors la référence de fréquence est égale à 13,2 Hz.

Paramètre P235 (1) Signal de l'entrée analogique Al1	Fourchette [réglage usine] 0 à 1 [0]	Description / Notes ☑ Définit le type de signal de l'entrée analogique, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ☐ P235
P236 Offset de l'entrée analogique Al1	-120 à + 120 [0] 1 %	☑ Voir P234.
P238 Gain de l'entrée (Potentiomètre du HMI)	0,0 à 999 [100] 0,1(< 100) 1(> 99,9)	☑ Voir P234.
P240 Offset de l'entrée (Potentiomètre du HMI)	-120 à + 120 [0] 1 %	☑ Voir P234.
P248 Constante de durée du filtre des entrées analogiques	0 à 200 [200] 1 ms	 ☑ Il configure la constante de durée du filtre des entrées analogiques entre 0 (sans filtre) et 200 ms. ☑ Ainsi l'entrée analogique aura un temps de réponse égal à trois constantes de durée. Par exemple, si la constante de durée est de 200 ms, et qu'un palier est appliqué à l'entrée analogique, la réponse sera stabilisée après 600 ms.

_	Fourchette		
Paramètre	[réglage usine]	Description / Notes	
P263 (1)	0 à 27	☑ Vérifiez les options possible	s dans le tableau ci-
Fonction	[1 - Non	dessous et les détails concern	
de l'entrée	utilisée (HMI)	de chaque fonction dans le so	
numérique DI1	ou Activation		
namonquo Diri	générale	Paramètre DI	DI1 (P263), DI2 (P264),
	(Bornes)]	Fonction	DI3 (P265), DI4 (P266)
	(Dornes)]	Non utilisée	0
DOC4 (1)	0 2 27	Non utilisée (HMI) ou Activation	1
P264 ⁽¹⁾	0 à 27	générale (Bornes)	
Fonction	[5 - FWD/REV)]	Activation générale	2
de l'entrée	(avant/arrière)	JOG Démarrage/Arrêt	3 4
numérique DI2	-	Démarrage/Arrêt FWD/REV) (avant/arrière)	5
		Local/A distance	6
P265 (1)	0 à 27	Multivitesses	7
Fonction	[6 - Local/A	Multivitesses avec la Rampe 2	8
de l'entrée	distance]	Marche avant	9
numérique DI3	-	Marche arrière FWD (avant) avec la Rampe 2	10
namonquo Dio		Arrière avec la Rampe 2	12
P266 (1)	0 à 27	Démarrage	13
Entrée	[4 - Non utilisée	Arrêt	14
	-	Active la rampe 2	15
numérique DI4	(HMI) ou	Augmente l'EP	16
	Démarrage/arrêt	Diminue l'EP EP accéléré avec la Rampe 2	17 18
	(Bornes)]	EP décéléré avec la Rampe 2	19
		Pas d'anomalie externe	20
		Réinitialisation de l'erreur	21
		Démarre/Accélère l'EP	22
		Décélère l'EP/Arrête	23
		Arrêt Commutateur de sécurité	25
		Fréquence d'entrée	26
		Manuel / Automatique (PID)	27
		Tableau 6.12 - Programmation o ☑ Fonctions activées avec 0 V a	
		NOTES!	
		1) Local/A distance = ouve	rt/0 V à l'entrée numé-
		rique respectivement.	
		2) P263 à P266 = 1 (non	utilisée ou activation
		générale) fonctionne cor	nme suit:
		- si les bornes sont la s	source de commande,
		c'est à dire si P229 = 1	pour le mode local ou
		P230 = 1 pour le mod	de à distance, l'entrée
		numérique sélectionne	
		activation générale;	
		- sinon, aucune fonction r	l'est assignée à l'entrée
		numérique.	
		3) P263 à P266 = 2 (activa	tion générale):
		- Indépendamment de la	
		bornes ou touches, P2	
		P230 = 0 ou 1, l'entrée n	
		fonctionne comme acti	
		ionolionne comme acti	valion generale.

Fourchette	
Paramètre [réglage usine] Description / Notes	
4) La sélection de P263 à P266 = à P266 = 18/19 et/ou, P263 à nécessite la programmation P222 = 2. 5) La sélection (P263 ou P264) ou P266 = 7 / 8 (multivitesse programmation de P221et/ou I6) Quand vous réglez P263 à P nécessaire de définir P221 et/or 7) La sélection P263 et P266 = 27 P203 = 1 soit programmé. 8) Si des durées différentes d'acc décélération sont désirées pour de fonctionnement données (pa un jeu de fréquences ou pour de rotation), vérifiez s'il est pour la fonction multivitesses avec FWD/REV avec la Rampe 2. 9) Une seule entrée numéric programmée pour chaque fo d'une entrée a été programmée programmation s'affichera (E2	à P266 = 22/23 de P221 et/ou) et/ou P265 et/ es) nécessite la 1 P222 = 6. P266 = 26 il est t/ou P222 = 7. 27 nécessite que ccélération et de ur des conditions par exemple pour ur une direction possible d'utiliser c la Rampe 2 et ique peut être onction. Si plus ée, une erreur de





c) DEMARRAGE/ARRET DU CABLAGE







Schéma 6.19 a) à c) - Détails sur la fonction des entrées numériques

d) MARCHE AVANT / MARCHE ARRIERE



e) POTENTIOMETRE ELECTRONIQUE (EP)










Schéma 6.19 d) à g) - Détails sur la fonction des entrées numériques

h) JOG



i) PAS D'ANOMALIE EXTERNE



j) REINITIALISATION DE L'ERREUR






Schéma 6.19 e) à h) - Détails sur la fonction des entrées numériques

k) POTENTIOMETRE ELECTRONIQUE (EP) (DEMARRE/ACCELERE) - (DECELERE / ARRETE)





n) FREQUENCE D'ENTREE



☑ Fréquence du signal de l'entrée numérique: 0,5 à 300 Hz.





Schéma 6.19 k) à n) - Détails sur le fonctionnement des fonctions des entrées relais

Paramètre P271 Gain de la fréquence en entrée	Echelle [Réglage Usine] Unité 0,0 à 999 % [200] 0,1 (< 100) 1 (> 99,9)	Description/Commenta Définit le gain de la conformément à l'équat Référence de fréquence = (F DI – Signal de fréquence (Entrée numérique) GAIN Fréquence du signal de 300 Hz.	fréquence en entrée, ion suivante: 271) x Signal de fréquence 00 F* = Référence de fréquence
P277 ⁽¹⁾ Fonction de la sortie relais RL1	0 à 7 [7 - Pas d'anomalie]	Sortie/Paramètre Fonction Fs > Fx Fe > Fx Fs = Fe Is > Ix Non utilisée Marche (variateur activé) Pas d'anomalie Tableau 6.13 - fonction	P277 (RL1) 0 1 2 3 4 et 6 5



☑ Quand la définition dans le nom de la fonction est vraie, la sortie numérique sera activée, c'est à dire que la bobine de relais sera alimentée.
 ☑ Quand l'option 'Non utilisée' a été programmée, la (ou les) sortie(s) relais seront désactivées, c'est à dire que la bobine ne sera pas alimentée.
 ☑ Définitions des symboles utilisés dans les fonctions:
 Fs = P005 - fréquence de sortie (moteur)
 Fe = Fréquence de référence (fréquence d'entrée de la rampe)
 Fx = P288 - fréquence Fx
 Is = P003 - intensité de sortie (moteur)
 Ix = P290 - intensité Ix

Paramètre P288 Fréquence Fx P290 Intensité Ix	Echelle [Réglage Usine] Unité 0,0 à P134 [3,0 Hz] 0,1 Hz (<100Hz); 1 Hz (> 99,9 Hz) 0 à 1,5 x P295 [1,0 x P295] 0,1 A	Description/Commentaires ☑ Utilisée dans les fonctions des sorties relais Fs > Fx, Fe > Fx e Is > Ix (voir P277).
P295 Intensité nominale du variateur (I _{nom})	1,6 à 10,0 [Conformément à l'intensité nominale du variateur]	P295 Intensité nominale du variateur (I _{nom}) 1,6
P297 (1) Fréquence de découpage	2,5 à 15,0 [5 kHz] 0,1 kHz Pour le modèle 15,2 A l'ajustement usine est de [2,5 kHz]	 ☑ Définit la fréquence de découpage des IGBTs dans le variateur. ☑ La fréquence de découpage est un compromis entre le niveau de bruit acoustique du moteur et les pertes des IGBTs du variateur. Des fréquences de découpage plus élevées entraînent un niveau de bruit acoustique du moteur plus faible, mais augmentent les pertes des IGBTs, augmentant la température des composants du système d'entraînement et réduisant ainsi leur durée de vie. ☑ La fréquence prédominante sur le moteur est égale à deux fois la fréquence de découpage réglée à P297. ☑ Ainsi, P297 = 5 kHz entraîne un bruit de moteur perceptible correspondant à 10 kHz. Ceci est dû à la technique PWM utilisée. ☑ La réduction de la fréquence de découpage contribue également à la réduction de l'instabilité et de la résonance qui peuvent se produire dans certaines conditions d'application, ainsi qu'à la réduction de l'émission d'énergie électromagnétique du variateur. ☑ La réduction des fréquences de découpage réduit également les fuites d'intensité vers la terre.

	Echelle	
Paramètre	[Réglage Usine] Unité	Description/Commentaires
1 diametre	Office	☑ Utilisez des intensités conformément au tableau
		ci-dessous:
		0. 000000.
		Modèle de 2,5 kHz à 5,1 kHz à 10,1 kHz à
		variateur / P297 2,5 kHz 5,0 kHz 10,0 kHz 15,0 kHz
		CFW100016 1,6 A 1,6 A 1,6 A 1,6 A
		CFW100026 2,6 A 2,6 A 2,6 A 2,1 A CFW100040 4,0 A 4,0 A 4,0 A 3,4 A
		CFW100073 7,3 A 7,3 A 6,8 A 6,3 A
		CFW100100 10,0 A 10,0 A 9,5 A 9,0
		CFW100152 15,2 A 14,0 A 12,0 A 10,0 A
		Tableau 6.15 - Valeurs d'intensité pour les valeurs de P297
D200	0.0 à 15.0	71téristique du facinare 00 est de ferminare
P300 Durée du	0,0 à 15,0 [0,0]	☑ La caractéristique du freinage CC est de fournir un
	0,0 j 0,1 s	arrêt rapide du moteur par une injection de courant CC.
freinage CC	0,15	☑ Le courant de freinage CC appliqué, qui est
P301	0,0 à 15,0	proportionnel au couple de freinage, est réglé à
Fréquence de	[1,0]	P302.
démarrage du	0,1 Hz	☑ Le schéma ci-dessous montre le fonctionnement
freinage CC	0,1112	du freinage CC dans les deux conditions possibles:
ago o o		désactivation de la rampe et désactivation
P302	0,0 à 100	générale.
Couple de	[50,0]	3
freinage	0,1 %	INJECTION DE COURANT
		CC Fréquence →
		de sortie P300
		(vitesse du P301 → Durée
		moteur) TEMPS MORT
		0V
		DI - Démarrage/Arrêt ouvert
		Schéma 6.21 - Freinage CC après désactivation de la rampe
		INJECTION DE COURANT
		IDC
		Fréquence
		de sortie
		(vitesse du Durée
		moteur) TEMPS MORT
		Ov
		DI- Activation 0V
		générale ouvert
02		Schéma 6.22 - Freinage CC après désactivation générale

	Echelle	
Paramètre	[Réglage Usine]	Description/Commentaires
Paramètre	Unité	Description/Commentaires ☑ Avant que le freinage CC ne commence, il y a un "Temps mort" (le moteur tourne librement) nécessaire pour la démagnétisation du moteur. Cette durée est fonction de la vitesse du moteur lorsque le freinage CC se produit (fréquence de sortie). ☑ Durant le freinage CC l'affichage DEL clignote ☑ Si le variateur est activé durant le processus de freinage, ce processus sera interrompu et le moteur fonctionnera normalement. ☑ Le freinage CC peut continuer son processus de freinage après que le moteur s'est arrêté. Portez une attention particulière au dimensionnement de la protection thermique du moteur pour les freinages cycliques de courtes durées. ☑ Dans les applications où l'intensité du moteur est inférieure à l'intensité nominale du variateur, et où le couple de freinage n'est pas suffisant en condition de freinage, veuillez contacter WEG pour optimiser les réglages.

6.3.4 Paramètres de fonctions spéciales - P500 à P599

6.3.4.1 Introduction

- ☑ D'autres exemples d'application: contrôle de niveau, température, dosage, etc. Le CFW-10 est équipé de la fonction régulateur PID qui peut être utilisée pour le contrôle du procédé en circuit fermé. Cette fonction agit comme un régulateur proportionnel, intégral et dérivatif qui se superpose au contrôle normal de vitesse du variateur.
- ☑ La vitesse sera modifiée afin de maintenir la variable procédé (celle qui doit être contrôlée par exemple: niveau d'eau d'un réservoir) à la valeur désirée, réglée à la référence (point de réglage).
- ☑ Par exemple, un moteur, raccordé à une pompe et commandé par un variateur, fait circuler un fluide dans les tuyaux. Le variateur lui-même peut contrôler le débit dans les tuyaux grâce au régulateur PID. Dans ce cas, par exemple, le point de réglage (débit) pourrait être donné par l'entrée (Potentiomètre du HMI) ou par P525 (point de réglage numérique) et le signal de rétroaction du débit arriverait à l'entrée analogique AI1.
- ☑ D'autres exemples d'application: contrôle de niveau, température, dosage, etc.

6.3.4.2 Description

- ☑ Le schéma 6.23 montre une représentation schématique de la fonction régulateur PID.
- ☑ Le signal de rétroaction doit arriver à l'entrée analogique Al1.
- ☑ Le point de réglage est la valeur de la variable procédé que l'on souhaite faire fonctionner. Cette valeur est saisie en pourcentage, et elle est définie par l'équation suivante:

Où le point de réglage et l'échelle maximale du capteur utilisé sont tous deux donnés par l'unité du procédé (c'est à dire, °C, bar, etc.). Exemple: un transducteur de pression (capteur) avec une sortie de 4 - 20 mA, une échelle maximum de 25 bar (c'est à dire, 4 mA = 0 bar et 20 mA = 25 bar) et P234 = 200. Si on souhaite 10 bar pour le contrôle, le point de réglage suivant devra être saisi:

Point de réglage (%) =
$$\frac{10}{25}$$
 x 200 = 80%

☑ Le point de réglage peut être défini via:


- le clavier: point de réglage numérique, paramètre P525.
- l'entrée (potentiomètre du HMI) (uniquement disponible sur le CFW-10 Plus): la valeur en pourcentage est calculée en se basant sur P238 et P240 (voir la description de ces paramètres).

CHAPITRE 6 - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PARAMÈTRES

☑ Le paramètre P040 indique la valeur de la variable procédé (rétroaction) dans l'échelle sélectionnée dans P528, qui est réglée conformément à l'équation suivante:

P528 = <u>échelle maximale du capteur utilisé</u> x100 P234

Exemple: en considérant les caractéristiques de l'exemple précédent (capteur de pression de 0 - 25 bar et P234 = 200), P528 doit être réglé à (25/200) x 100 = 12,5.



Dans le cas où aucune entrée numérique n'aurait été sélectionnée pour une fonction manuelle/automatique, e PID travaillera toujours en condition automatique. NOTE

Schéma 6.23 - Diagramme de fonction du régulateur PID



NOTE!

Quand la fonction PID (P203 = 1) est activée:

- ☑ Programmez une des entrées numériques DIX (P263 à P266 = 27). Ainsi, avec la DIX fermée, elle fonctionne en mode manuel (sans fermer le contrôle de la boucle- rétroaction) et en ouvrant la DIX le régulateur PID commence à fonctionner (contrôle du circuit fermé mode automatique). S'il n'y a aucune entrée numérique (DIx) sélectionnée pour la fonction manuelle/automatique (P263 à P266 = 27), le fonctionnement du variateur se fera toujours en mode automatique.
- ☑ Si P221 ou P222 est égal à 1, 2, 4, 5, 6 ou 7 il y aura une indication E24. Réglez P221 et P222 sur 0 ou 3 comme nécessaire.
- ☑ En mode manuel, la référence de fréquence est donnée par F* conformément au schéma 6.1.
- ☑ Quand on passe de manuel à automatique, P525 = P040 est automatiquement réglé si P536 = 0 (immédiatement avant la commutation). De cette manière, si le point de réglage est défini par P525 (P221 ou P222 = 0) et modifié de manuel à automatique, P525 = P040 est automatiquement réglé, puisque le paramètre P536 est actif (P536 = 0). Dans ce cas, la commutation de manuel à automatique se fait en douceur (il n'y a pas de brusque variation de vitesse).
- ☑ Le schéma 6.24 suivant montre un exemple d'application d'un variateur contrôlant un procédé en circuit fermé (régulateur PID).

6.3.4.3 Guide du démarrage

Veuillez trouver ci-dessous une procédure de démarrage pour le régulateur PID:

Définitions initiales

 Procédé - pour définir le type d'action du PID requise par le procédé: directe ou inverse. L'action de contrôle doit être directe (P527 = 0) quand il est nécessaire d'augmenter la vitesse du moteur tout en augmentant aussi la variable procédé. Sinon, sélectionnez inverse (P527 = 1).

Exemples:

- a) Directe: pompe commandée par un variateur et remplissant un réservoir où le PID régule le niveau du réservoir. Pour augmenter le niveau du réservoir (variable procédé) le débit doit être augmenté et par conséquent, la vitesse du moteur doit également être augmentée.
- b) Inverse: un ventilateur commandé par un variateur pour refroidir une tour de refroidissement, avec le PID contrôlant la température de la tour.
 - Quand il est nécessaire d'augmenter la température (variable procédé), le refroidissement doit être diminué en réduisant la vitesse du moteur.

2) Rétroaction (mesure de la variable procédé):

Cela se fait toujours via l'entrée analogique Al1.

- ☑ Le transducteur (capteur) doit être utilisé pour la rétroaction de la variable de contrôle: il est recommandé d'utiliser une échelle maximum qui sera au minimum 1,1 fois plus élevée que la valeur la plus grande de la variable procédé qui doit être contrôlée. Exemple: si le contrôle de la pression à 20 bar est désiré, sélectionnez un capteur avec une capacité de contrôle d'au moins 22 bar.
- ☑ Type de signal: réglez P235 conformément au signal du transducteur (4-20 mA, 0-20 mA ou 0-10 V).
- ☑ Réglez P234 conformément à la fourchette de variation du signal de rétroaction utilisé (pour plus de détails, voir les descriptions des paramètres P234 à P240).

Exemple: supposez l'application suivante:

- Echelle maximum du transducteur (valeur maximum à la sortie du transducteur) = 25 bar (FS = 25);
- Fourchette opérationnelle (fourchette d'intérêt) = 0 à 15 bar (FO = 15).

Considérant une marge de sécurité de 10 %, la fourchette de mesure de la variable procédé doit être réglée sur: 0 à 16,5 bar.

Ainsi: $FM = 1,1 \times FS = 16.5$.

De cette manière, le paramètre P234 doit être réglé sur:

☑ Comme la fourchette opérationnelle commence à zéro, P236 = 0. Un point de réglage de 100 % représente ainsi 16,5 bar, c'est à dire que la fourchette opérationnelle, en pourcentage, est de: 0 à 90,9 %.



NOTE!

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de régler le gain et l'offset (P234 = 100 et P236 = 0,0). Ainsi, la valeur du pourcentage du point de réglage est équivalente à la valeur du pourcentage de l'échelle maximum du capteur utilisé. Toutefois, si la résolution maximum de l'entrée analogique Al1 (rétroaction) est requise, réglez P234 selon l'explication précédente.

- Réglage de l'indication d'affichage pour l'unité de mesure de la variable procédé (P040): réglez P528 conformément à l'échelle maximum du transducteur utilisé (capteur) et défini à P234 (voir la description suivante du paramètre P528).
- 3) Référence (point de réglage):

Mode local/à distance.

Source de référence: réglez P221 ou P222 conformément à la dernière définition.

4) Limites de vitesse: réglez P133 et P134 en fonction de l'application.

<u>Démarrage</u>

- Fonctionnement manuel (DI fermée):
 Indication de l'affichage (P040): vérifiez l'indication basée sur la mesure externe et sur le signal de rétroaction (transducteur) à AI1.
 Variez la référence de fréquence (F*) jusqu'à ce que vous atteigniez la valeur désirée pour la variable procédé. Alors seulement, commutez sur le mode automatique (le variateur réglera automatiquement P525 = P040), si P536 est égal à zéro.
- Fonctionnement automatique: ouvrez la DI et faites le réglage dynamique du régulateur PID, c'est à dire réglez le gain proportionnel (P520), le gain intégral (P521) et le gain différentiel (P522).




NOTE!

Le réglage du variateur doit être correct pour obtenir une bonne performance du régulateur PID. Assurez-vous des réglages suivants:
☑ Suppléments de couples (P136 et P137) et compensation de glissement (P138) dans le mode de contrôle V/F (P202 = 0 ou 1);

- ☑ Rampes d'accélération et de décélération (P100 à P103);
- ☑ Limitation de l'intensité (P169).

CHAPITRE 6 - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PARAMÈTRES



Paramétrage du variateur :

P203 = 1	P238 = 100
P221 = 0 ou 3	P240 = 0
P222 = 0 ou 3	P265 = 27
P229 = 1	P525 = 0
P234 = 100	P526 = 0,1
P235 = 1	P527 = 0
P236 = 000	P528 = 25

Schéma 6.24 - Exemple d'application d'un variateur avec régulateur PID

Paramètre P520 Gain proportionnel PID P521 Gain intégral PID	Echelle [Réglage Usine] Unité 0,0 à 999 % [100] 0,1(< 100) 1 (> 99,9) 0,0 à 999 % [100] 0,1(< 100) 1 (> 99,9)	Description/Commentaires ☑ Le gain intégral peut être défini comme étant la durée nécessaire pour faire varier la sortie du régulateur PID de 0 à P134, qui est donné, en secondes, par l'équation ci-dessous $t = \frac{1600}{P521 \cdot P525}$ Pour les conditions suivantes:
P522 Gain différentiel PID	0,0 à 999 % [0] 0,1(< 100) 1 (> 99,9)	- P040 = P520 = 0; - Dix en position automatique.
P525 Point de réglage du régulateur PID (Via les tou- ches)	0,0 à 100 % [0,0] 0,1 %	 ☑ Fournit le point de réglage (référence) du procédé via les touches et pour le régulateur PID puisque P221 = 0 (local) ou P222 = 0 (à distance) et qu'il a été réglé sur le mode automatique. S'il a été réglé sur le mode manuel, la référence des touches est fournie par P121 ☑ Si P120 = 1 (sauvegarde active), la valeur de P525 est maintenue à la dernière valeur réglée (sauvegarde), même quand le variateur est désactivé ou débranché.
P526 Filtre de la variable procédé	0,0 à 10,0 s [0,1 s] 0,1	 ☑ Réglez la constante de durée du filtre de la variable procédé. ☑ Ceci est utile pour filtrer le bruit à l'entrée analogique (rétroaction de la variable procédé).
P527 Type d'action du régulateur PID	0 à 1 [0]	□ Définit le type d'action du contrôle PID. □ Directe □ Directe □ Inverse Tableau 6.16 - Configuration du type d'action du PID □ Sélectionnez conformément au tableau ci-dessous: □ Exigence de Augmenter devant être procédé Pour cela la utilisé Augmentation vitesse du moteur 1 (inverse) □ Diminution doit 0 (directe) Tableau 6.17 - Description des options de fonctionnement pour P527

Paramètre P528 Facteur d'échelle de la variable procédé	Echelle [Réglage Usine] Unité 0,0 à 999 [100] 0,1(< 100) 1 (> 99,9)	Description/Commentaires ☑ Définit l'échelle de la variable procédé. Il fait la conversion entre la valeur du pourcentage (utilisée en interne par le variateur) et l'unité de la variable procédé ☑ P528 définit comment la variable procédé à P040 sera affichée: P040 = valeur % x P528. ☑ Réglez P528: P528 = échelle maximale du capteur utilisé (FM) x 100 P234
P536 Réglage automatique de P525	0 à 1 [0]	☑ Permet à l'utilisateur d'activer/désactiver une copie de P040 (variable procédé) dans P525, quand il y a une commutation du mode de fonctionnement du PID de manuel à automatique. P536 Fonction O Active (copie la valeur de P040 dans P525) Inactive (ne copie pas la valeur de P040 dans P525) Tableau 6.18 - Configuration de P536

DIAGNOSTICS ET RESOLUTION DES PROBLEMES

7.1 ANOMALIES ET CAUSES POSSIBLES

Ce chapitre aide l'utilisateur à identifier et corriger les anomalies possibles qui peuvent se produire pendant le fonctionnement du CFW-10. Il donne également des instructions concernant les inspections périodiques nécessaires et les procédures de nettoyage.

Quand une anomalie est détectée, le variateur est désactivé et le code de l'anomalie s'affiche sur l'écran sous la forme EXX, où XX est le code d'anomalie réel

Pour redémarrer le variateur après qu'une anomalie s'est produite, le variateur doit être réinitialisé. La réinitialisation peut être effectuée comme suit:

- ☑ en débranchant puis rebranchant l'alimentation électrique CA (réinitialisation de l'alimentation);
- ☑ en appuyant sur la touche ⑦ (réinitialisation manuelle);
- ☑ automatiquement via P206 (auto-réinitialisation);
- ☑ via l'entrée numérique: DI1 à DI4 (P263 à P266 = 21).

Le tableau ci-dessous présente chaque code d'anomalie, avec ses méthodes de réinitialisation, et les causes possibles pour chaque anomalie.

ANOMALIE	REINITIALISATION (1)	CAUSES PLUS PROBABLE
E00 Surintensité de sortie (entre les phases)	 ✓ Alimentation ✓ Manuel (touche ✓ O ✓ Auto-réinitialisation ✓ DI 	Court-circuit entre deux phases du moteur. Si cette anomalie se produit durant l'allumage, il peut y avoir un court-circuit entre la terre et une ou plusieurs phase(s) de sortie. Inertie de la charge trop élevée, ou rampe d'accélération trop courte. P169 réglé trop haut. Réglage excessif de P136 et/ou P137. Le module du transistor IGBT est court-circuité.
E01 Surtension du DC Link		 ☑ La tension de l'alimentation électrique est trop élevée, générant dans le DC link une tension supérieure à la valeur permise: Ud > 410 V - Modèles 200-240 V Ud > 460 V - Modèles 110-127 V ☑ L'inertie de la charge est trop élevée et la rampe d'accélération est trop courte ☑ Réglage de P151 trop élevé.
E02 Sous-tension du DC Link (Ud)		 ☑ La tension de l'alimentation électrique est trop basse, causant une tension du DC link supérieure à la valeur permise (lire la valeur au Paramètre P004): Ud < 200 V - Modèles 200-240 V Ud < 250 V - Modèles 110-127 V

ANOMALIE	REINITIALISATION (1)	CAUSES PLUS PROBABLE
E04 Surchauffe du variateur	☑ Alimentation☑ Manuel (touche ☑ Auto-réinitialisation☑ DI	 ☑ Température ambiante trop élevée (> 50 °C), (> 40 °C pour le modèle 15,2 A) et/ou l'intensité de sortie est trop élevée. ☑ Ventilateur bloqué ou défectueux.
		La protection contre la surchauffe du dissipateur thermique (E04) est activée quand la température du dissipateur thermique (P008) atteint 103 °C ou 133 °C pour le modèle 15,2 A.
E05 Surcharge en sortie Fonction I x t		☑ P156 réglé trop bas pour le moteur utilisé.☑ Le moteur est en condition de surcharge réelle.
E06 Erreur externe (program. d'entrée numérique pour anomalie ext. est ouvert)		☑ Le câblage aux entrées DI1 à DI4 est ouvert [non raccordé à GND (broche 5 du connecteur de contrôle XC1)].
E08 Erreur CPU		☑ Bruit électrique.
E09 Erreur de la mémoire du programme (checksum = somme de contrôle)	Contactez WEG (Veuillez vous référer à la section 7.3)	☑ Mémoire avec valeurs altérées.
E24 Erreur de programmation	Elle est automati-quement réinitialisée quand les paramètres incompatibles sont changés	 Des paramètres incompatibles ont été programmés Veuillez vous référer au tableau 5.1.
E31 Erreur de connexion du clavier (HMI)	Contactez le service WEG (Veuillez vous référer à la section 7.3)	 Le circuit de contrôle du variateur est défectueux. Bruit électrique dans l'installation (interférence électromagnétique).
E41 Anomalie d'auto- diagnostic	Contactez le service WEG (Veuillez vous référer à la section 7.3)	☑ Défaut dans le circuit de puissance de l'inverseur.

Note:

(1)En cas d'anomalie E04 due à la surchauffe du variateur, laissez le variateur refroidir avant d'essayer de le réinitialiser.



NOTE!

Les anomalies agissent comme suit:

- ☑ E00 à E06: éteint le relais qui a été programmé sur "aucune anomalie", désactive les pulsations PWM, affiche le code de l'anomalie sur l'écran. Certaines données sont sauvegardées dans la mémoire EEPROM: la référence du clavier et EP (potentiomètre électronique) (quand la fonction "sauvegarde des références" a été activée dans P120), le numéro de l'anomalie s'étant produit, le statut de l'intégrateur de la fonction I x t (surintensité).
- ☑ E24: indique le code de l'anomalie sur l'écran DEL.
- ☑ E08, E09, E31 et E41: ne permettent pas le fonctionnement du variateur (il est impossible d'activer le variateur); le code de l'anomalie est indiqué sur l'écran DEL.

7.2 RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEME	POINTS A VERIFIER	ACTION CORRECTRICE
Le moteur ne tourne pas	Câblage incorrect	Vérifiez les connexions d'alimentation et de contrôle. Par exemple, les entrées numériques Dlx programmées pour Démarrage/Arrêt ou Activation générale ou Pas d'anomalie doivent être raccordées à GND (broche 5 du connecteur de contrôle XC1).
	Référence analogique (si utilisée)	Vérifiez si le signal externe est raccordé correctement. Vérifiez le statut du potentiomètre de vitesse (si utilisé).
	Programmation incorrecte	Vérifiez si les paramètres sont correctement programmés pour l'application.
	Anomalie	Vérifiez si le variateur n'a pas été désactivé à cause d'une anomalie détectée (veuillez vous référer au tableau ci- dessus).
	Le moteur cale	Réduisez la charge du moteur. Augmentez P169 ou P136/P137.
La vitesse du moteur oscille	Connexions desserrées	Bloquer inverseur, débrancher l'alimentation et presser toutes connexions.
	Potentiomètre de vitesse défectueux	Remplacer potentiomètre
	Variation de la référence analogique externe	Identifier raison de la variation.
Vitesse du moteur trop élevée ou trop	Erreur de programmation (limites de référence)	Vérifiez si les contenus de P133 (fréquence minimum) et P134 (fréquence maximum) sont conformes au moteur et à l'application.
faible	Signal du contrôle de référence	Vérifiez le niveau du signal de contrôle de la référence. Vérifiez la programmation (gains et offset) à P234 jusqu'à P236.
	Plaque signalétique du moteur	Vérifiez si le moteur utilisé répond bien aux caractéristiques requises par l'application.
Affichage OFF	Alimentation électrique	L'alimentation électrique doit se situer dans les fourchettes suivantes: Modèles 200-240 V: - Min: 170 V

7.3 CONTACTER WEG



NOTE!

Quand vous contactez WEG pour un service, veuillez avoir les données suivantes à portée de main:

- ☑ Modèle du variateur:
- ☑ Numéro de série, date de fabrication et numéro de révision de l'équipement, indiqués sur la plaque signalétique du variateur (veuillez vous référer à la section 2.4);
- ☑ Version du logiciel (veuillez vous référer à la section 2.2);
- ☑ Informations sur l'application et la programmation du variateur.

Pour de plus amples éclaircissements, des formations ou de la maintenance, veuillez contacter notre Service maintenance:

7.4 MAINTENANCE PREVENTIVE



DANGER!

Débranchez toujours la tension de l'alimentation principale avant de toucher un composant électrique dans le variateur.

Même après avoir éteint le variateur, il peut rester des hautes tensions. Attendez 10 minutes pour que les condensateurs soient complètement déchargés. Connectez toujours le châssis de l'équipement à une protection de mise à la terre (PE) adéquate.



ATTENTION!

Toutes les cartes électroniques ont des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Ne touchez jamais directement les composants ou les connecteurs. Si c'est inévitable, touchez d'abord le châssis métallique ou utilisez un bracelet de mise à la terre adéquat.

Ne faites pas de test de haute tension sur le variateur! Si c'est nécessaire, contactez WEG.

Pour éviter les problèmes de fonctionnement causés par des conditions ambiantes difficiles, telles qu'une température élevée, de l'humidité, de la saleté, des vibrations ou pour prévenir un vieillissement prématuré des composants, il est recommandé d'effectuer des inspections périodiques du variateur et des installations.

CHAPITRE 7 - DIAGNOSTICS ET RESOLUTION DES PROBLEMES

COMPOSANTS	PROBLEMES	ACTIONS CORRECTRICES	
Plaques à bornes	Vis desserrées Connecteurs desserrés	Resserrez-les	
Cartes de circuit imprimé	Saleté, huile ou accumulation d'humidité Odeur	Nettoyez-les ou remplacez-les Remplacez-les	
Ventilateurs (1) / Système de refroidissement	Ventilateur encrassé Bruit acoustique inhabituel Ventilateur arrêté Vibration inhabituelle	Nettoyez le ventilateur Changez le ventilateur	

⁽¹⁾ Il est recommandé de changer les ventilateurs après 40 000 heures de fonctionnement.

Tableau 7.1 - Inspection périodique après le démarrage

7.4.1 Instructions de nettoyage

Lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le variateur, suivez les instructions suivantes:

- a) Système de refroidissement:
- ☑ Débranchez l'alimentation CA du variateur et attendez 10 minutes.
- ☑ Enlevez toute la poussière des ouvertures de la ventilation en utilisant une brosse en plastique ou un chiffon doux.
- Enlevez la poussière accumulée sur les ventilateurs du dissipateur thermique et sur les lames du souffleur avec de l'air comprimé.
- b) Cartes électroniques:
- Débranchez l'alimentation CA du variateur et attendez 10 minutes
- Débranchez les câbles du variateur, en vous assurant qu'ils sont soigneusement marqués pour faciliter leur rebranchement plus tard.
- ☑ Enlevez toute la poussière des cartes de circuit imprimé en utilisant une brosse douce anti-statique et/ou un canon ionique (par exemple : Charges Burtes Ion Gun (non nucléaire) Ref. A6030-6 DESCO).

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Ce chapitre décrit les dispositifs optionnels qui peuvent être utilisés en interne ou en externe avec le CFW-10.



NOTE!

La ligne de variateurs CFW-10 ne possède des filtres que pour les modèles ayant une alimentation électrique monophasée.

8.1 FILTRE RFI

L'installation de variateurs de fréquence nécessite certains soins afin d'éviter des interférences électromagnétiques (EMI).

Cette interférence électromagnétique peut perturber le fonctionnement du variateur lui-même ou d'autres dispositifs, tels que capteurs électroniques, PLCs, transducteurs, équipements radio, etc. installés à proximité.

Pour éviter ces perturbations, suivez les instructions d'installation contenues dans ce guide.

Dans ce cas, évitez l'installation de circuits générant des bruits électromagnétiques tels que câbles d'alimentation, moteurs, etc. près des câbles de signal ou de contrôle.

Il faut également faire attention aux interférences rayonnées, en blindant les câbles et les circuits qui ont tendance à émettre des ondes électromagnétiques et qui peuvent causer des interférences.

L'interférence électromagnétique peut également être transmise par les lignes d'alimentation électrique. Ce type d'interférence est réduit dans la plupart des cas par des filtres capacitifs qui sont déjà installés à l'intérieur du CFW-10.

Toutefois, quand les variateurs sont installés dans des zones résidentielles, l'installation d'un filtre supplémentaire peut être nécessaire.

Ces filtres peuvent être installés de manière externe sur les variateurs. Le filtre de classe B fournit plus d'atténuation que le filtre de classe A selon la définition de la norme EMC, étant plus adapté aux environnements résidentiels. Les filtres existants et les modèles de variateurs qui s'appliquent sont présentés dans le tableau 3.5. Les filtres externes doivent être installés entre la ligne d'alimentation électrique et l'entrée des variateurs, comme indiqué au schéma 8.1 suivant.

Instructions pour l'installation du filtre RFI:

- ☑ Installez le variateur et le filtre sur une plaque métallique reliée à la terre aussi près l'un de l'autre que possible, et assurez-vous d'un bon contact électrique entre la plaque reliée à la terre et les châssis du variateur et du filtre.
- Pour la connexion au moteur, utilisez un câble blindé ou des câbles individuels à l'intérieur d'un conduit métallique relié à la terre.




Schéma 8.1 - Connexion du filtre RFI externe

8.2 BOBINE DE REACTANCE

En raison des caractéristiques du circuit d'entrée, commun à la plupart des variateurs disponibles sur le marché, se composant d'un redresseur à diodes et d'une batterie de condensateurs, l'intensité d'entrée (écoulée de la ligne d'alimentation électrique) des variateurs est une forme d'onde non sinusoïdale et contient des harmoniques de la fréquence fondamentale (fréquence de l'alimentation électrique: 60 Hz ou 50 Hz). Ces intensités harmoniques circulent à travers la ligne d'alimentation électrique et causent des chutes de tension harmonique qui déforment la tension de l'alimentation du variateur et les autres charges raccordées à cette ligne. Ces distorsions de tensions et d'intensités harmoniques peuvent augmenter les pertes électriques dans l'installation, en surchauffant les composants (câbles, transformateurs, batteries de condensateurs, moteurs, etc.), et diminuer le facteur de puissance.

Les intensités harmoniques d'entrée dépendent des valeurs d'impédance qui sont présentes dans le circuit d'entrée/de sortie du redresseur.

L'installation d'une bobine de réactance réduit le contenu harmonique de l'intensité d'entrée, fournissant les avantages suivants:

- ☑ augmentation du facteur de puissance en entrée:
- ☑ réduction de l'intensité d'entrée RMS:
- ☑ réduction de la distorsion de la tension de l'alimentation électrique;
- ☑ augmentation de la durée de vie des condensateurs DC link.

8.2.1 CRITÈRES D'APPLICATION

D'une manière générale, les variateurs de la série CFW-10 peuvent être raccordés directement à la ligne d'alimentation électrique sans bobine de réactance. Mais dans ce cas, assurez-vous de ce qui suit:

☑ Pour garantir la durée de vie prévue du variateur, une impédance de ligne minimum, qui introduit une chute de tension comme indiqué au tableau 8.1, en tant que fonction de la charge du moteur, est recommandée. Si l'impédance de la ligne (transformateurs + câbles) est inférieure à ces valeurs, il est recommandé d'utiliser une ou plusieurs bobine(s) de réactance.

- ☑ Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter une bobine de réactance au système, il est recommandé de la dimensionner en tenant compte d'une chute de tension de 2 % à 4 % (pour l'intensité de sortie nominale). Cette pratique résulte d'un compromis entre la chute de tension du moteur, l'amélioration du facteur de puissance et la réduction de la distorsion d'intensité harmonique.
- Ajoutez toujours une bobine de réactance quand les condensateurs pour la correction du facteur de puissance sont installés sur la même ligne et près du variateur.
- ☑ Le schéma 8.2 montre la connexion de la bobine de réactance à l'entrée.
- Utilisez l'équation suivante pour calculer la valeur de la bobine de réactance nécessaire pour obtenir le pourcentage désiré de la chute de tension:

L = 1592 .
$$\Delta$$
 V . $\frac{V_e}{(f \cdot I_{e,nom})}$ [μ H]

où:

 chute de tension de ligne désirée, en pourcentage (%);

 Tension de la phase à l'entrée du variateur (tension de la ligne), donnée en Volts (V);

I_e, _{nom} - Intensité nominale d'entrée du variateur (veuillez vous référer au chapitre 9);

f - Fréquence de la ligne.

	Impédance minimum de la ligne
Modèle	Charge nominale à la sortie du variateur
	(I _s = I _{s.nom})
1,6 A / 200-240 V	0,5 %
2,6 A / 200-240 V	0,5 %
4,0 A / 200-240 V	0,5 %
7,3 A / 200-240 V	1,0 %
10,0 A / 200-240 V	1,0 %
15,2 A / 200-240 V	2,0 %
1,6 A / 110-127 V	1,0 %
2,6 A / 110-127 V	2,0 %
4,0 A / 110-127 V	1,5 %

Note: Ces valeurs assurent une durée de vie de 20 000 heures pour les condensateurs DC link, c'est à dire qu'ils peuvent fonctionner pendant 5 ans à raison de 12 heures par jour.

Tableau 8.1 - Impédance minimum de la ligne pour différentes conditions de charge




Schéma 8.2 a) b) - Connexion d'alimentation avec la bobine de réactance à l'entrée

Comme critère alternatif, nous recommandons de toujours ajouter une bobine de réactance au transformateur qui alimente le variateur dont la sortie nominale est supérieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessous:

Modèle de variateur	Puissance du transformateur [kVA]
1,6 A et 2,6 A/200-240 V	30 x puissance nominale apparente du variateur [kVA]
4 A / 200-240 V	6 x puissance nominale apparente du variateur [kVA]
1,6 A, 2,6 A et 4,0 A/110 - 127 V	6 x puissance nominale apparente du variateur [kVA]
7,3 A / 200-240 V	10 x puissance nominale apparente du variateur [kVA]
10,0 A / 200-240 V	7,5 x puissance nominale apparente du variateur [kVA]
15,2 A / 200-240 V	4 x puissance nominale apparente du variateur [kVA]

Note: la valeur de la puissance apparente nominale est indiquée à la section 9.1 de ce guide.

Tableau 8.2 - Critère alternatif pour l'utilisation d'une bobine de réactance - Valeurs maximums de la puissance du transformateur

8.3 REACTANCE DE CHARGE

L'utilisation d'une réactance de charge triphasée, avec une chute de tension d'environ 2 %, aioute une inductance à la sortie du variateur vers le moteur. Ceci diminue le dV/dt (taux d'accroissement de la tension) des pulsations générées à la sortie du variateur. Cette pratique réduit les pointes de tension sur les enroulements du moteur et les courants de fuite qui peuvent être générés quand on utilise de longs câbles entre le variateur et le moteur (comme une fonction de l'effet de "ligne de transmission").

Avec le moteur WEG ayant des tensions jusqu'à 460 V, il n'est pas nécessaire d'utiliser une réactance de charge, puisque l'isolation des câbles du moteur supporte le fonctionnement du CFW-10. Si les câbles entre le variateur et le moteur sont d'une longueur supérieure à 100 m (330 ft), la capacité du câble vers la terre augmente. Dans ce cas, il est également recommandé d'utiliser une réactance de charge.




Figure 8.3 - Connexion de la réactance de chargement

8.4 FREINAGE

Le freinage rhéostatique est utilisé quand des durées de décélération RHEOSTATIQUE courtes sont nécessaires ou quand des charges d'inertie élevée sont commandées.

> Pour un dimensionnement correct de la résistance de freinage, les caractéristiques suivantes de l'application devront être prises en compte: durée de décélération, inertie de la charge, cycle d'utilisation du freinage, etc.

> Dans tous les cas, la capacité d'intensité RMS et le courant de crête maximum devront être respectés.

> Le courant de crête maximum définit la valeur de la résistance minimum (ohms) de la résistance de freinage. Veuillez vous référer au tableau 8.3.

> Le niveau de tension DC Link pour lequel le freinage rhéostatique est activé est le suivant:

Modèles 200-240 V du CFW-10: 366 Vdc Modèles 110-127 V du CFW-10: 411 Vdc

8.4.1 Dimensionnement

Le couple de freinage qui peut être obtenu par le biais de l'application des variateurs de fréquence, sans utiliser le module de freinage rhéostatique, varie de 10 % à 35 % du couple nominal du moteur. Durant la décélération, l'énergie cinétique de la charge est régénérée par le DC Link (circuit intermédiaire). Cette énergie régénérée charge les condensateurs au niveau du circuit intermédiaire, augmentant ainsi le niveau de tension au DC Link. Dans le cas où cette énergie supplémentaire ne serait pas dissipée, une erreur de surtension (E01) pourrait se produire, désactivant le variateur.

Afin d'avoir des couples de freinage supérieurs, le freinage rhéostatique est appliqué. Quand on utilise un freinage rhéostatique, l'énergie supplémentaire régénérée est dissipée dans une résistance externe. La puissance de la résistance de freinage est une fonction de la durée de décélération, de l'inertie de la charge et du couple résistif

Utilisez des résistances WIRE ou RIBBON dans un coffre en céramique avec une tension d'isolement appropriée pour supporter une puissance électrique instantanée élevée (respectant la puissance nominale).

Modèle CFW-10	V _{max} (Tension maximum de la résistance)	Intensité de freinage maximum	P _{max} (Puissance de crête de la résistance)	Intensité de freinage RMS maximum	P _{rms} (Puissance maximum de la résistance)	Résistance recommandée	Câblage recommandé
			MONOPHA	SE			
1,6 A / 200-240 V							
2,6 A / 200-240 V			Eroin	ago non dian	oniblo		
4,0 A / 200-240 V			riellia	age non disp	Offible		
7,3 A / 200 - 240 V	410 V	11 A	4,3 kW	10 A	3,9 kW	39 (ohms)	2,5 mm 14 AWG
10,0 A / 200 - 240 V	410 V	11 A	4,3 kW	10 A	4,3 kW	39 (ohms)	2,5 mm 14 AWG
1,6 A / 110 - 127 V							
2,6 A / 110 - 127 V		Freinage non disponible					
4,0 A / 110 - 127 V	460 V	12 A	5,4 kW	5 A	2,2 kW	39 (ohms)	2,5 mm 14 AWG
			TRIPHAS	E			
1,6 A / 200-240 V							
2,6 A / 200-240 V	1	Freinage non disponible					
4,0 A / 200-240 V							
7,3 A / 200 - 240 V							
10,0 A / 200 - 240 V	410 V	11 A	4,3 kW	10 A	4,3 kW	39 (ohms)	2,5 mm² 14 AWG
15,2 A / 200 - 240 V	410 V	11 A	4,3 kW	10 A	4,3 kW	39 (ohms)	2,5 mm² 14 AWG

Tableau 8.3 - Résistances de freinage recommandées



NOTE!

Les données présentées dans le tableau 8.3 ont été calculées pour la puissance maximum admissible pour le variateur de fréquence. Pour une puissance de freinage inférieure, une autre résistance peut être utilisée en fonction de l'application.

8.4.2 Installation

- ☑ Raccordez la résistance de freinage entre les bornes de puissance +UD et BR (veuillez vous référer à la section 3.2.1 et au schéma 3.6);
- Effectuez ce raccordement avec une paire torsadée. Faites passer ce câble séparément des câbles de signal et de contrôle. Dimensionnez la section du câble en fonction de l'application, en tenant compte de l'intensité maximum et RMS;
- Si la résistance de freinage est installée à l'intérieur du coffret du variateur, la chaleur supplémentaire dissipée par la résistance devra être prise en compte lors de la configuration de la ventilation du coffret.



DANGER!

Le circuit de freinage interne du variateur, ainsi que la résistance de freinage, peuvent être endommagés s'ils ne sont pas correctement dimensionnés et/ou si l'alimentation électrique d'entrée excède la valeur maximum admissible. Dans ce cas, la seule méthode garantie pour éviter de brûler la résistance et pour éliminer le risque d'incendie, est l'installation d'un relais de surcharge thermique en série avec la résistance et/ou l'installation d'un thermostat sur le corps de la résistance, en le câblant de manière à déconnecter l'alimentation électrique du variateur en cas de surcharge, tel qu'indiqué ci-dessous:




Schéma 8.4 - Connexion de la résistance de freinage (uniquement pour les modèles 7.3 et 10.0 A/200-240 V et 4.0 A/110-127 V monophasés et 10.0 A et 15.2 A/200-240 V triphasés)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ce chapitre décrit les spécifications techniques (électriques et mécaniques) des séries de variateur CFW-10.

9.1 CARACTERISTIQUES DE L'ALIMENTATION

Spécifications d'entrée CA:

☑ Tension: -15 %, +10 % (avec perte du rendement du moteur);

☑ Fréquence: 50/60 Hz (± 2 Hz);

☑ Surtension: Catégorie III (EN 61010/UL 508C);

☑ Tensions transitoires conformément à la Catégorie III.

Impédance minimum de la ligne: variable en fonction du modèle de variateur. Veuillez vous référer à la section 8.2.

Allumage: max. 10 cycles ON/OFF par heure.

9.1.1 Alimentation électrique: 200/240 V - monophasée

Modèle: Intensité (A) /Tension (V)	1,6/ 200-240	2,6/ 200-240	4,0/ 200-240	7,3/ 200-240	10,0/ 200-240	
Puissance (kVA) (1)	0,6	1,0	1,5	2,8	3,8	
Intensité de sortie nominale (A) (2)	1,6	2,6	4,0	7,3	10,0	
Intensité de sortie max. (A) (3)	2,4	3,9	6,0	11,0	15,0	
Alimentation électrique	Monophasée					
Intensité nominale d'entrée (A)	3,5	5,7	8,8	16,0	22,0	
Fréquence de découpage (kHz)	10	10	10	5	5	
Sortie moteur max. (CV) (4) (5)	0,25 HP / 0,18 kW	0,5 HP / 0,37 kW	1 HP / 0,75 kW	2 HP / 1,5 kW	3 HP / 2,2 kW	
Pertes de Watt (W)	30	35	50	90	100	
Freinage rhéostatique	Non	Non	Non	Oui	oui	

9.1.2 Alimentation électrique: 200/240 V - triphasée

Modèle: Intensité (A) /Tension (V)	1,6/ 200-240	2,6/ 200-240	4,0/ 200-240	7,3/ 200-240	10,0/ 200-240	15,2/ 200-240	
Puissance (kVA) (1)	0,6	1,0	1,5	2,8	3,8	5,8	
Intensité de sortie nominale (A) (2)	1,6	2,6	4,0	7,3	10,0	15,2	
Intensité de sortie max. (A) (3)	2,4	3,9	6,0	11,0	15,0	22,8	
Alimentation électrique	Triphasée						
Intensité nominale d'entrée (A)	2,0	3,1	4,8	8,6	12,0	18,0	
Fréquence de découpage (kHz)	10	10	10	5	5	2,5	
Sertic metaur may (CVA) (4) (5)	0,25 HP /	0,5 HP /	1 HP /	2 HP /	3 HP /	5 HP /	
Sortie moteur max. (CV) (4) (5)	0,18 kW	0,37 kW	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,7 kW	
Pertes de Watt (W)	30	35	50	90	100	160	
Freinage rhéostatique	Non	Non	Non	Oui	oui	oui	

9.1.3 Alimentation électrique: 110/127 V - monophasée

Modèle: Intensité (A) /Tension (V)	1,6/ 200-240	2,6/ 200-240	4,0/ 200-240		
Puissance (kVA) (1)	0,6	1,0	1,5		
Intensité de sortie nominale (A) (2)	1,6	2,6	4,0		
Intensité de sortie max. (A) (3)	2,4 3,9		6,0		
Alimentation électrique	Monophasée				
Intensité nominale d'entrée (A)	7,1	11,5	17,7		
Fréquence de découpage (kHz)	10	10	10		
Sortie moteur max. (CV) (4) (5)	0,25 HP / 0,18 kW	0,5 HP / 0,37 kW	1 HP / 0,75 kW		
Pertes de Watt (W)	40	45	60		
Freinage rhéostatique	Non	Non	Oui		



NOTE!

(1) La valeur nominale de la puissance en kVA est déterminée par l'équation suivante:

P (kVA) =
$$\sqrt{3}$$
 . Tension (V) . Intensité (A)
1000

Les valeurs montrées dans le tableau ont été calculées en tenant compte de l'intensité nominale du variateur avec une tension d'entrée de 220 V.

- (2)L'intensité nominale est valable dans les conditions suivantes:
 - ☑ Humidité relative de l'air: de 5 % à 90 %, sans condensation.
 - ☑ Altitude: de 1 000 m à 4 000 m (3 300 ft à 13 200 ft) avec une réduction de l'intensité de 1 % pour chaque 100 m (330 ft) supplémentaire au-dessus de 1 000 m (3 300 ft).
 - ☑ Température ambiante : de 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F). Pour le modèle 15.2 A et les modèles avec filtre intégré, la température est de 0 à 40 °C (32 °F à 104 °F).
 - Les valeurs d'intensité nominale sont valables pour des fréquences de découpage de 2,5 kHz à 10 kHz (réglage usine = 5 kHz, 2,5 kHz pour le modèle 15.2 A).
 - ☑ Pour des fréquences de découpage plus élevées, de 10,1 kHz à 15 kHz, tenez compte des valeurs affichées dans la description du paramètre P297 (veuillez vous référer au chapitre 6).

(3)Intensité maximum:

- ☑ Le variateur supporte une surcharge de 50 % (intensité de sortie maximum = 1,5 x l'intensité de sortie nominale) pendant 1 minute pour chaque fonctionnement de 10 minutes.
- Pour des fréquences de découpage plus élevées, de 10,1 kHz à 15 kHz, tenez compte des valeurs affichées dans la description du paramètre P297 (voir le chapitre 6).

- (4)Les valeurs nominales de puissance du moteur indiquées ne sont que des valeurs indicatives pour les moteurs à IV-pôles et des charges d'utilisation normales. Le dimensionnement précis du variateur doit tenir compte de la véritable plaque signalétique du moteur et des caractéristiques de l'application.
- (5)Les variateurs WEG sont fournis avec les réglages de paramètres pour les moteurs standard à IV pôles WEG, 60 Hz, 220 V et sorties comme indiqué plus haut.

9.2 CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES/GENERALES

	METHODE	☑ Tension appliquée V/F (scalaire)
CONTROLE	FREQUENCE DE SORTIE	☑ 0 à 300 Hz, résolution: 0,01 Hz.
PERFORMANCE	CONTROLE V/F	☑ Régulation de la vitesse: 1% de la vitesse nominale.
ENTREES (Carte CCP10)	ANALOGIQUES	☑ 1 entrée isolée, résolution: 7 bits, (0 à 10) V ou (0 à 20) mA, ou (4 à 20) mA, ☑ Impédance: 100 kΩ [(0 à 10) V], 500 Ω [(0 à 20) mA ou (4 à 20) mA], fonction programmable.
	NUMERIQUES	☑ 4 entrées numériques isolées, 12 Vdc, fonctions programmables.
SORTIES (PLAQUE CCP10)	RELAIS	☑ 1 relais avec contacts inversés, (250 Vac - 0,5 A / 125 Vac 1,0 A/30 Vdc 2,0 A), fonctions programmables.
SECURITE	PROTECTION	 ☑ Surintensité/ ☑ court-circuit en sortie ☑ Sous-tension et surtension à la partie puissance ☑ Surchauffe du variateur ☑ Surcharge du moteur/variateur (I x t) ☑ Anomalie externe ☑ Erreur de programmation. ☑ Variateur défectueux
CLAVIER (HMI)	HMI STANDARD	 ☑ 4 touches: démarrage/arrêt, augmentation, diminution et programmation, ☑ Affichage LEDs: 3 chiffres avec 7 segments ☑ LEDs pour l'indication des paramètres et leur contenu ☑ Ils permettent l'accès/la modification de tous les paramètres ☑ Précision de l'affichage: intensité: 10 % de l' intensité nominale résolution de la tension: 1 V résolution de la fréquence: 0,1 Hz 1 potentiomètre pour la variation de la fréquence de sortie (disponible uniquement sur la version Plus)
DEGRE DE PROTECTION	IP20	☑ Pour tous les modèles
	IEC 146	☑ Variateurs et semi-conducteurs
STANDARDS .	UL 508 C	☑ Equipement de conversion de la puissance
	EN 50178	☑ Equipement électronique pour utilisation dans des installations électriques.
	EN 61010	☑ Exigences de sécurité pour l'équipement électrique pour mesures, contrôle et utilisation en laboratoire
	EN 61800-3	☑ Standard du produit EMC pour systèmes d'entraînement électriques de puissance à vitesse variable,(avec filtre externe)